

IF you download the Free APP. RC Structures



YASSER ELLEATHY on your smart phone or tablet,

you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon



اذا حملت تطبيق RC Structures على تليفونك المحمول او اللوح السطحى






ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التى تحتوى على رمز

#### Solid Slabs Table of Contents


Some Stubble 1 water of Contents.	
Introduction	Page 2
Concept of load transfer	Page 3
Types of Solid slabs	
How to reduce deflection of slabs	_
Design of One way solid slab	Page 10
Choosing Steel Bars	Page 31
Drawing reinforcement in plan	
Cantilever solid slab	
Parapet on Cantilever	Page 76
Two way solid slab	Page 80
Two Sided solid slab	
Three Sided solid slab.	Page 117
Reinforcement of Slabs that make torsion on beams.	
Slabs with Different Levels	
Inclined Slabs	Page 168
Spring Slabs	Page 201
Walls rested direct on slab	Page 213
One Slab with two depthes	
Check Deflection For Solid Slabs	
Solid Slabs Examples	
•	

# Introduction.

البلاطات المصمته (solid slabs) هي عباره عن بلاطات خرسانه مسلحه محموله على حوائط.



نتيجه للاحمال الواقعه على البلاطه يحدث لها عزم انحناء (Bending Moment) و يحدث لها ترخيم (Deflection) .



لذا يجب عند تصميم البلاطات المصمته مراعاه كلا من عزوم الانحناء و الترخيم

# Concept of load transfer.



ينتقل أغلب الحمل من البلاطات الى الكمرات و الاعمده عن طريق حدوث انحناء (Bending Moment) فى البلاطه اذا نحتاج الى حديد تسليح لتحمل هذا السلام و نقل هذا الحمل أى أن البلاطه اذا حدث لها انحناء فى اتجاه واحد فقط معناه ان الحمل يسير فى اتجاه واحد فقط واحد فقط .

و اذا حدث للبلاطه انحناء في الاتجاهين معا فهذا معناه ان الحمل يسير في الاتجاهين معا ·


# Types of Solid Slabs. • أنواع البلاطات المصمته

- $extcolor{b}$  البلاطات المصمته ذات الاتجاه الواحد،  $extcolor{b}$  البلاطات المصمته ذات الاتجاه الواحد،
- (۲) البلاطات المصته ذات الاتجامين · دات الاتجامين و کا Two way solid slab.
- Cantilever solid slab. البلاطات المصمته الكابوليه 
   P
- 4 Two Sided Slabs. بلاطات مصمته محموله على كمرتين متجاورتين ويا
- آن بلاطات مصنته محموله على ثلاث كمرات . Three Sided Slabs. ولا الله على ثلاث كمرات المعمولة على المعمول
- 6 Irregular Slabs. بلاطات مصمته ذات أشكال غير منتظمه . 1

### و الانواع التى سنتناول دراستما باستفاضه ٠

- (1) One way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجاه الواحد، (1)
- Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۲۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجامين ۱۰۰۰ 
   Two way solid slab. البلاطات البللاطات البلاطات البلاطات البلاطات البلاطات البللاطات البلاطات البلاطات البلاطات البللاطات البلاطات البلاطات البلاطات البلاطات البلاطات البلاطات البللاطات البللاطات البللاطات البللاطات البلاطات البللاطات البلاطات البلاط البللاطات البلاطات البللاطات البلاطات البلاط البلا
- ③ Cantilever solid slab. البلاطات المصنته الكابوليه 🎔


- 1 One way solid slab.
  - البلاطات المصمته ذات الاتجاه الواحد .
- و فيما يكون انحناء البلاطه في اتجاه واحد فقط، أي يسير الحمل فيما في اتجاه واحد فقط، و تكون في حالتين:
  - محموله على كمرتين متوازيتين · Two Parallel Beams. · محموله على كمرتين متوازيتين
  - ، معما كانت قيم  $L \& L_{f S}$  وال Load يسير في اتجاه الكمرتين  $U_{f S}$



### **b** Four Beams.


محموله على ع كمرات

تكون  $L>2\,L_{8}$  في حاله وجود طول اكبر من الاخر بكثير و في هذه الحاله تكون نسبه كبيره جدا من ال $L>2\,L_{8}$  تسير في الاتجاه القصير و نسبه صغيره جدا تسير في الاتجاه الطويل (حوالي  $\frac{1}{17}$  من الحمل) لذا نعتبر ان كل الLoad يسير في الاتجاه القصير Load




# 2 Two way solid slab.

#### ۲) البلاطات المصمته ذات الاتجامين



و نسب توزيع الاحمال تتوقف على نسبه الاطوال لبعض و على استمراريه كل طول منهم من عدمه




lphaیتوزع ال  $egin{aligned} Load & Loa$ 

الكمرات و الاعمده عن طريق انحناء البلاطه ٠


ال Load يسير في الاتجاهين

و الـ ٣٠ / الاخرى تذهب الى الكمرات و الاعمده عن طريق اشياء سيتم ذكرها لاحقا ·


الانحناء في الاتجاهين




 $extcolor{b}$  بلاطات مصته محموله على كمرتين متجاورتين  $extcolor{b}$  بلاطات مصته محموله على كمرتين متجاورتين  $extcolor{b}$ 




لصعوبه حساب كلا من نسبه  $\frac{\beta}{\alpha}$  و  $\frac{\alpha}{\alpha}$  فى هذه الحاله فمن الممكن اعتبار ان الخرسانه سيحدث بها شرخ كما هو مبين و يسير الـ  $\frac{1}{\alpha}$  كله فى الاتجاه القصير  $\frac{1}{\alpha}$ 




اذا كان الطولين متساويان نعتبر ان الـ Load سيسير في الاتجاهين بنسب متساويه  $\cdot$ 




 $oldsymbol{5}$  Three  $Sided\ solid\ slab.$  بلاطات مصمته محموله على ثلاث كمرات $oldsymbol{0}$ 



لصعوبه حساب كلا من نسبه  $\frac{\beta}{\alpha}$  و  $\frac{\alpha}{\alpha}$  فى هذه الحاله فمن الممكن اعتبار ان الخرسانه سيحدث بها شرخ كما هو مبين و يسير الـ  $\frac{1}{\alpha}$  كله فى الاتجاه القصير  $\frac{1}{\alpha}$ 



و يكون فيها حساب قيم و اتجاهات ال Loads صعبه جدا و يفضل ان يتم حلما عن طريق الـComputer




#### و الانواع التي سنتناول دراستها باستفاضه ٠

- One way solid slab. البلاطات المصمته ذات الاتجاه الواحد (١)
- $Two\ way\ solid\ slab.$  البلاطات المصمته ذات الاتجامين (Y)
- البلاطات المصمته الكابوليه ٠ (٣) Cantilever solid slab.

#### How to reduce deflection of slabs.



$$\triangle = \frac{\checkmark}{EI}$$



 $oldsymbol{I}$ لتقليل  $oldsymbol{Deflection}$  البلاطه نعمل على زياده قيمه  $oldsymbol{E}$  أو كالمما

میث ال $m{E}$  هی  $m{modulus}$  of  $m{Elasticity}$  للبلاطه،

و ممكن زيادتها عن طريق زياده كميه الحديد للبلاطه و لكنه حل مكلف و تأثيره غير كبير على قيمه الـ Deflection

حيث ال $oxedsymbol{I}$  هى  $oxedsymbol{moment}$  of  $oxedsymbol{Inertia}$  لقطاع البلاطه

$$I_{-}\frac{b\,t_{s}^{\,3}}{12}$$


و من الواضح ان تخانه البلاطه  $t_{
m S}$  كلما زادت زادت قيمه الـ I بقيمه كبيره فتقل قيمه الـ I

لذا كلما كان من المتوقع ان Deflection البلاطه سيكون كبيراً  $t_{\rm S}$  كلما عملنا على زياده قيمه  $t_{\rm S}$  لتقليل الـ Deflection كلما عملنا على زياده الكبيره لـ  $t_{\rm S}$  تعمل على زياده وزن البلاطه و بالتالى زياده قيمه الـ  $t_{\rm S}$  عليما و بالتالى زياده كميه الحديد فيما و فتصبح بلاطه مكلفه جدا  $t_{\rm S}$ 

لذا فى المساحات الكبيره حيث متوقع ان الـ Deflection كبير Solid Slabs يفضل استخدام انواع اخرى من البلاطات غير الـ Hollow Blocks Slabs مثل الـ Hollow Blocks Slabs او الـ


# 1 Design of One way solid slab.

و هي البلاطات المصمته التي يسير فيها الحمل في إتجاه واحد فقط .



و تسمى البلاطات One way عندما:


1 - The Slab Rested on Two Parallel Beams only. تكون البلاطه محموله على كمرتين متقابلتين فقط.




و في هذه الحاله يسير الحمل في أتجاه الكمرتين أياً كان الطول القصير أو الطويل.

#### 2 \_ The Slab Rested on Four Beams.

تكون البلاطه محموله على أربع كمرات .





و في هذه الحاله يسير الحمل في الاتجاه القصير فقط.

#### Steps of design One way soild slab.

- 1 Choose the thickness of the slab.  $(t_s)$  (m) to satisfy the bending moment & deflection considerations.
- 2\_ Calculate the Loads on the Slab  $(w_s)$   $(kN \setminus m^2)$ .
- 3 Take a strip (1.0 m width) at the Load direction and take uniform load on the strip  $= (W_S) (kN \backslash m)$  and then calculate the bending moment  $(kN.m \backslash m)$  on the slab.
- 4 Design the slab as a beam subjected to B.M. only. but with width 1.0 m and depth  $t_{\rm S}$ . Then get the Reinforcement. (RFT.)  $(mm^2 \mbox{\em m})$

# خطوات تصميم البلاطات المصمته ذات اتجاه واحد٠

- ا اختیار تخانه البلاطه ( $oldsymbol{t_{S}}$ ) بالمتر $oldsymbol{Safe\ Deflection}$  بحیث نضمن انها ( $oldsymbol{Safe\ Bending}$ ) و فی نفس الوقت
  - $\cdot (kN \backslash m^2)$  ( $w_s$ ) د يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه ( $w_s$ ) ( $v_s$ )
    - $w_{-}$  يتم أخذ شريحه في البلاطه عرضها  $w_{-}$  م في اتجاه الحمل و وضع حمل منتظم على الشريحه يساوى  $w_{-}$   $w_{-}$   $w_{-}$  ثم حساب قيمه عزوم الانحناء للشريحه  $w_{-}$ 
      - $\frac{3}{2}$ يتم تصميم البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض  $\frac{1}{3}$  و تخانه  $\frac{1}{3}$  و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد  $\frac{1}{3}$

1\_ Thickness of the Slab.  $(t_s)$ . اختيار تخانه البلاطه

اذا حسبنا تخانه البلاطه لتحمل ال ( moment ) فقط عن طريق

$$cl = c_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}}$$

where:  $C_1 = 3.5$  as R-sec.

 $M_{U.L.}$  = moment For 1.0 m strip B = 1000 mm For 1.0 m strip

ستكون قيمه d صغيره جدا و بالتالى قيمه ال ( $t_s$ ) صغيره جدا فتكون البلاطه (Safe Bending) و لكن (Unsafe Deflection)


لذا سنختار تخانه البلاطه ( $t_s$ ) من الكود


بحيث نضمن انها (Safe Bending) و في نفس الوقت (Safe Deflection)


(Safe Deflection) و قبل أن نختار قيم للتخانه ( $oldsymbol{t_8}$ ) من الكود لضمان ان البلاطه يجب ان نعرف اكثر العوامل تأثيرا على مقدار ( Deflection ) البلاطات

1-The length at the load direction.  $L_s$ 

Load عيث الـ  $L_{s}$  هو طول البلاطه الذي يسير في اتجاهه ال








 $\cdot$  کلما زاد الطول  $L_{s}$  تزید قیمه الـ (Deflection) کلما زاد الطول

 $m{2}-IF$  that length is sipmle or continuous From one side or continuous From The both sides.








اذا كان الطول Simple تكون قيمه الـ **Deflection** كبيره فنحتاج  $oldsymbol{t_s}$  کبیره

اذا كان الطول Continuous من جمه واحده تكون قيمه الـ Deflection اقل من الحاله الاولى فنحتاج  $oldsymbol{t_s}$  اقل من الحاله الاولى  $oldsymbol{t_s}$ 

اذا كان الطول Continuous من جهتين تكون قيمه الـ **Deflection** اقل من الحاله الثانيه فنحتاج  $oldsymbol{t_8}$  اقل من الحاله الثانيه



Check deflection اذا أخذنا قيم $(t_s)$ لا تقل عن القيم الاتيه لن نحتاج لعمل				
	△ L <sub>s</sub> →	$\Delta L_s$		
st. 360\520 400\600	$\frac{L_s}{25}$	$\frac{L_s}{30}$	$\frac{L_s}{36}$	
st.	Ls	$L_s$	$L_{\mathcal{S}}$	
<i>240\350</i>	25*1.25	30*1.25	36 *1.25	

و عند إختيار تخانه البلاطه  $(t_{\rm s})$  يتم التقريب لأقرب ٢٠ م بالزياده أو أى رقم يقبل القسمه على ٥٠ م .

= 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm......

$$t_{Smin}$$
 = 80 mm (Static Load) (المبائی-البيوت العاديه) مع مراعاة  $t_{Smin}$ = 120 mm (Dynamic Load) (مصانع-جراجات-کباری)

ملحوظه اذا لم يتم الالتزام بقيم ( $oldsymbol{t_8}$ ) الموجوده فى الجدول السابق لن نضمن أن البلاطه (Safe Deflection) على البلاطه  $oldsymbol{Safe}$  على البلاطه  $oldsymbol{t_8}$ 

ملحوظه یفضل فی العمل اذا زادت قیمه ( $t_s$ ) عن ۱۲۰ مم ان نختار نوع اخر من البلاطات مثل اله  $Hollow\ Blocks$  ستکون مکلفه جدا

#### Minimum Depth For One way Solid Slabs.

ممكن عند اختيار قيمه للـ ( $oldsymbol{t_S}$ ) عدم الالتزام بقيم الجدول السابق $oldsymbol{\cdot}$  لكن مع عمل ( $oldsymbol{Check\ Deflection}$ ) للبلاطه كما ذكرنا سابقا  $oldsymbol{\cdot}$ 

(One way) المختاره للبلاطات الـ ( $t_s$ ) المختاره للبلاطات الـ  $t_s$  عن قيم الموجوده في الجدول التالى :

 $t_{{\it smin}}$  For one way only

$Check\ deflection$ و عموما يجب أن لا تقل قيمه $(t_s)$ عن القيم الاتيه حتى اذا عملنا					
st. 360\520					
& st. 240\350	$\frac{L_s}{30}$	$\frac{L_s}{35}$	L <sub>S</sub> 40		

هذا الجدول للبلاطات الـ One way فقط وليس للبلاطات الـ Two way أو الـ Cantilever

# Example.

$$L_{s} = 6.0 m$$


$$L_s$$

$$t_{s} = \frac{L_{s}}{30} = \frac{6000}{30} = 200 \ mm$$

$$t_{s_{min}} = \frac{L_s}{35} = \frac{6000}{35} = 171.4 \, \text{mm}$$

اذا اخذنا التخانه ۲۰۰ مم سنضمن أن البلاطه safe deflection و في نفس الوقت safe deflection و من الممكن ان نقلل تخانه البلاطه و نعمل check deflection على الا تقل التخانه عن ۱۸۰ مم

### 2\_ Loads on the Slab. $(w_s)$



$$w_{
m s}$$
 = وزن المتر المربع من البلاطه

$$w_s = g_s + p_s = D.L. + L.L. = \langle kN \rangle m^2$$

$$g_s = t_s \, \delta_c + F.C. (Floor Cover) = \sqrt{kN m^2}$$

$$p_s = L.L. (Live Load) = \sqrt{kN m^2}$$


$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 g_s + 1.6 p_s$$


$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 


3 - Take a strip (1.0 m width) at the Load direction And Get the B.M. on the Slab.



Load يتم أخذ شريحه فى البلاطه عرضها 1 م فى اتجاه ال  $(w_s)$  و وضع  $distributed\ Load$  على الشريحه مقداره  $Bending\ moment$  ثم رسم









 $distributed\ Load$  وضع $(w_s)$  على الشريحة مقداره

رسم Bending moment للشريحه ،

#### a-Simple Span.





# Continuous Spans.

### : المحفوظه يجب أن Empirical Values المحفوظه

spanعلى ان تكون الـ spans متساويه أو الفرق بين اكبر

$$\frac{L_{max}-L_{min}}{L_{min}} \geqslant 20 \%$$


لا يزيد عن ٢٠٪ من أصغر span لا

Loadو ان تكون الـ Loads متساويه أو الفرق بين اكبر Loadو أصغر


$$\frac{w_{max} - w_{min}}{w_{min}} \geqslant 20 \%$$

لا يزيد عن ٢٠ ٪ من أصغر Load لا


#### b-Continuous Two Spans.



### c-Continuous Three Spans.




### d-Continuous More than Three Spans.



ملحوظه ملحوظه مسموح بأستخدام الـ Empirical Values عندما تكون  $L.L. \leqslant 2$  D.L. فلن نستطيع استخدام الـ L.L. > 2 D.L. أما اذا كانت L.L. > 2 D.L. فلن نستطيع استخدام الـ 3- moment equations و سنضطر أن نحل البلاطه بطريقه


### Notes.

، قيم ال $mpirical \ moment$  للبلاطات مختلفه قليلا عن الكمرات




### و ذلك للاسباب الاتيه:

۱- البلاطه محموله على كمرات و الكمرات محموله على الاعمده الفرق فى الـ stiffness بين البلاطات و الكمرات مختلف عن فرق الـ stiffness بين الكمرات و الاعمده ٠




7- لان الاعمده بالنسبه للكمرات تعتبر Rigid Supports و الكمرات بالنسبه للبلاطات في بعض الاحيان تعتبر Elastic Supports خاصه عند منتصف الكمره ٠



#### Notes.

# في العمل فقط

ممكن للتوفير في العمل تقليل قيمه الـ -  $Ve\ moment$  عند تصميم البلاطه  $\cdot$  نتيجه لان العزم يكون شكله parabola فوق الكمره



$$M_2 = M - M_1$$


C.L. العزم عند الMالعزم عند وش الكمره  $M_{
m 4}$ 

$$M_{des} = M - \frac{M_2}{2}$$


e-Non Equal Spans or Non equal Loads.

فى حاله البحور أو الاحمال غير متساويه و الفرق بينهم أكبر من ٢٠٪ منطر لحل الشريحه بأستخدام 3-moment equations


أولا نحدد عدد المجاهيل لنحدد عدد المعادلات



مجهول واحد اذا نحتاج معادله واحده معادله ل $M_1$  فقط



مجھول واحد لان  $M_{m c}$ معروفه اذا نحتاج معادله واحده معادله لـ  $M_1$  فقط




مجهولان اذا نحتاج معادلتين


 $M_2$  معادله ل $M_2$  و معادله لا $M_2$ نحل معادلتین فی مجھولین و نحسب قیمه کلا من  $M_1$  و

To Calculate the Elastic Reaction.


For Distributed Load only.



B.M.D.




Area



Elastic weight = area of parabola

Elastic weight = 
$$\frac{2}{3} * M * L$$

Elastic weight = 
$$\frac{2}{3} * \frac{wL^2}{8} * L = \frac{wL^3}{12}$$




Elastic weight =  $\frac{wL^3}{12}$ 

Elastic Reaction =  $\frac{wL^3}{24}$ 


Elastic Reactions =  $\frac{wL^3}{24}$ 

#### IF Distributed Load + Concentrated Load


و هى حاله نادره فى البلاطات ٠




### B.M.D.



#### Area






Elastic Reaction


Get The Elastic Reaction

By taking moment about point  $\alpha = Zero$ 

# Example.



 $M_2$  مجھولان اذا نحتاج معادلتین معادله ل $M_1$  و معادله ل



Equation of  $M_1$ 


$$Zero(L_1) + 2 M_1 (L_1 + L_2) + M_2 (L_2) = -6 (r_1 + r_2)$$

Equation of  $M_2$ 

$$M_1(L_2) + 2 M_2(L_2+L_3) + Zero(L_3) = -6 (r_2+r_3)$$


ملحوظه اشاره الـ moment تكون (-Ve) اذا كان فوق الـ datum اشاره الـ moment تكون (+Ve) اذا كان تحت الـ moment

# Example.



مجھولان فقط لان  $M_{f c}$ معروفه $M_{f c}$  اذا نحتاج معادلتین معادله ل $M_{f 1}$  و معادله ل


$$M_{C} = rac{15*2.0^{2}}{2.0} = -30$$
  $_{kN.m}$  ———  $_{moment}$  الاشاره سالبه لان ال $_{datum}$ 



$$\gamma_1 = \frac{30*3}{24}^3 = 33.75$$

$$\gamma_2 = \frac{20*5}{24}^3 = 104.17$$

$$\gamma_2 = \frac{40 * 2^3}{24} = 13.34$$



Equation of  $M_1$ 

$$0.0 + 2 M_1 (3.0 + 5.0) + M_2 (5.0) = -6 (33.75 + 104.17)$$
  
 $16.0 M_1 + 5.0 M_2 = -827.52$  -----(7)


Equation of  $M_2$ 

$$M_1(5.0) + 2 M_2(5.0 + 2.0) + (-30)(2.0) = -6(104.17 + 13.34)$$

$$5.0 M_1 + 14.0 M_2 = -645.06$$
 -----2

$$M_1 = -42.0 \, kN.m$$


$$M_2=-31.0$$
 kN.m




 $\frac{wL^2}{16}$  ملحوظه اذا لم يوجد عزم سفلى على كل بحر البلاطه او كانت قيمته اقل من  $\frac{wL^2}{16}$  فسنصمم البلاطه على عزم سفلى قيمته  $\frac{wL^2}{16}$ 

التسليح Design the slab and get Reinforcement (RFT.)

لتصميم شريحه البلاطه و تحديد كميه الحديد نصمم قطاع شريحه البلاطه ،





لتحديد قيمه التسليح الرئيسى فى البلاطه

نصمم قطاع الشريحه كأنه كمره بالابعاد التاليه:

$$(t=t_s)$$
 عمق القطاع

 $(B=1000 \ mm)$  عرض القطاع


(cover=20 
ightarrow 30~mm) الغطاء الخرساني

$$\therefore d = t_{s-20 \ mm(Cover)} = \checkmark mm$$


$$V$$
  $d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}}$ ,  $B = 1000 \ mm$  Get  $C_1 = \checkmark \longrightarrow J = \checkmark$ 

$$\therefore A_{S} = \frac{M_{U.L.}}{J F_{y} d} = \sqrt{m m^{2} \backslash m}$$


قيمة الحديد المحسوبه من المعادله السابقه توضع في عرض -1, من البلاطه هو عرض الشريحه




و يكون تسليح باقى الشرائح له نفس التسليح ٠



بوضع حديد ثانوى Secondary Steel في الاتجاه العمودي لتكوين شبكه التسليح ·



١- عدد الأسياخ في الشريحه ثابت (أى أن تسليح كل الشرائح تسليح واحد) •



٢- أقل عدد أسياخ في المتر = ٥ أسياخ/م

أكبر عدد أسياخ في المتر = ١٠ أسياخ/م

 $(Code) \not = 6$  = اقل قطر لأسياخ الحديد

لكن أقل قطر موجود في مصر من حديد **ø 8 هو (st. 240/350)** 

و أقل قطر موجود في مصر من حديد (st. 360/520) هو 10

 $A_{Smin}$  فى التصميم يكون  $A_{Smin}$  فى شريحه متر من البلاطه يساوى

$$A_{S_{min.}} = \frac{0.6}{F_y} b d = \frac{0.6}{F_y} *1000 * d$$

 $\frac{0.15}{100}$  b d =  $\frac{0.15}{100} * 1000 * d$ st. 360/520 st. 400/600

 $\frac{0.25}{100}$  b d =  $\frac{0.25}{100} * 1000 * d$ st. 240/350

لكن عملياً  $A_{Smin}$  في شريحه متر من البلاطه يساوي

5**ø8\**m` min. RFT.

For St. 240/350

min. RFT.  $5 \% 10 \ m$ 

For St. 360/520 400/600

$$\phi_{max.}=\frac{t_s}{10}$$

 $\phi_{max.}$  أكبر قطر مستخدم للحديد -0

$$t_s = 80 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 8 \quad mm$$
 $t_s = 100 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 10 \quad mm$ 
 $t_s = 120 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 12 \quad mm$ 
 $t_s = 140 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 12 \quad mm \longrightarrow \phi_{14}$ 
 $t_s = 150 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 16 \quad mm \longrightarrow \phi_{15}$ 
 $t_s = 160 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 16 \quad mm$ 
 $t_s = 160 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 16 \quad mm$ 
 $t_s > 160 \quad mm \longrightarrow \phi_{max.} = 16 \quad mm$ 

 $t_s$ اًى أن البلاطه التى سُمكها أي أن البلاطه الت ممكن إستخدام أسياخ بأقطار 8,10,12

# ٦- مسموح إستخدام قطرين مختلفين بشروط:

١\_ القطرين منتالين في الجدول .

٢- تساوى عدد أسياخ كل قطر منهما في المتر الطولى الواحد ٠


or  $2.5 \% 10 + 2.5 \% 12 \ m$  $3 \% 10 + 3 \% 12 \backslash m$ 

و عاده يحدد الحداد المسلح المسافه بين كل سيخ و الذى يليه و يضع الحداد اول سيخ حديد عند الكمره ثم يرص الاسياخ على مسافات متساويه

### Example.

$$6 \# 12 \backslash m \longrightarrow 7 = 1$$
عدد الاسياخ في المتر  $m \to 7$ 

المسافه بین کل سیخ و الذی یلیه = 
$$\frac{1}{7}$$
 = 0,77 سم




### Example.

 $2.5 \% 10 + 2.5 \% 12 \mbox{m}$ 

٠٠ عدد الاسياخ في المتر = ٥

المسافه بین کل سیخ و الذی یلیه = 
$$\frac{1 \cdot \cdot}{0}$$
 = ۲۰ سم



(secondary steel) حديد ثانوى
 (مكونا شبكه مع الحديد الرئيسى و يكون عموديا عليه)

و تكون قيمه الحديد الثانوى تساوى ٢٠ // من قيمه الحديد الرئيسى

 $A_{s_{sec.}} \not \subset 0.20 A_{s_{main}}$ 

 $st. \ 240/350 \ 4 \ \emptyset \ 8 \ m$ و لا تقل عن m

st. 360/520 4 \$ 10\m\
st. 400/600

 $st. \ 400/600$  5 / m خذ و عمليا تؤخذ <math>5 / m

فائده الحديد الثانوى


١- مقاومه الأحمال في الإتجاه الطويل

. Deflection تقليل ال

Secondary Steel مدید ثانوی عطاء مدید ثانوی شکل توضیحی لشبکه سفلیه من فرش و غطاء مکونه من فرش و غطاء

# و ضع التسليح في البلاطه ٠


ا اذا كان ال moment سفلى سنحتاج شبكه سفليه مكونه من عديد رئيسى main steel موضوع فى اتجاه الـ Load و يكون هو الفرش حديد ثانوى secondary steel و على الـ Load و يكون هو الفطاء موضوع فى الاتجاه الـ Load و يكون هو الفطاء




# و ضع التسليح في البلاطه ٠


#### T اذا كان ال moment علوي

سنحتاج حديد علوى رئيسى فقط فى اتجاه الـ Load لن يحتاج لحديد secondary لانه يوجد تسليح الكمره أسفلها ·






عند رسم شبكه تسليح فى الـ plan المفروض ستظهر خطوط كثيره بالعرض و خطوط كثيره بالطول . و لكن تم الاتفاق على رسم شبكه التسليح عباره عن خطين فقط




أحدهم بالعرض و الاخر بالطول ٠




عند رسم التسليح في ال plan لن يظهر جنش سيخ الحديد و بالتالى لن يظهر اذا كان التسليح سفلى أم علوى ·

لذا فقد تم الاتفاق على ان تكون طريقه رسم تسليح البلاطات فى ال Plan: الحديد المرسوم بالعرض يتم رسمه مثل التسليح فى ال Cross section الى ان اذا كان الحديد سفلى يرسم الجنش لاعلى . و اذا كان الحديد علوى يرسم الجنش لاسفل .

#### plan رسم الحديد العرضى فى ال





#### الحديد المرسوم بالطول


#### ننظر للوحه اولا من جهه اليمين

ثم نرسم التسليح مثل التسليح في الـ Cross section

اى ان اذا كان الحديد سفلى يرسم الجنش لاعلى ٠

و اذا كان الحديد علوى يرسم الجنش لاسفل ٠


### plan رسم الحديد الطولى في ال




عند رسم التسليح في الplan على صفين كما هو بالشكل فهذا معناه ان الحديد سيرص سيخ طويل و بعده سيخ قصير  $\cdot$ 


عدد الاسياخ في المتر = ٦

المسافه بین کل سیخ و الذی یلیه = 
$$\frac{1.0}{7}$$
 = 0,77 سم






#### Continuous 2 Spans Main Steel only.



#### Continuous More than 2 Spans Main Steel only.




# أشكال تسليح البلاطات


### ملحوظه هذه الأشكال تكون مع البلاطات ال One Way و ال Two Way أيضاً.




فی البلاطات التی یکون علیها moment فقط ویکون تسلیحها علی شکل شبکه سفلیه فقط ویکون تسلیحها علی شکل شبکه سفلیه فقط ویکونه من تسلیح رئیسی (فرش) و تسلیح ثانوی (غطاء) و





مكونه من Main steel & Secondary steel



- وي البلاطات التي يكون عليما we) moment و ve) و ve) معاً
  - یکون تسلیحها سفلی و علوی:
- التسليح السفلى مكون من شبكه سفليه عباره عن تسليح رئيسى (فرش) و تسليح ثانوى (غطاء) .
- التسليح العلوى مكون من حديد رئيسى فقط (فرش) و لا يوجد حديد ثانوى .









و هذه الكراسى و الاوتار لا ترسم مع تسليح البلاطه فى ال plan .


تسلیح العزم  $\frac{wL^2}{24}$  یتم عمل رکبه له من الطرف الخارجی فقط  $\frac{wL}{24}$  لانه یحمل علی کراسی و آوتار من الداخل فقط  $\frac{wL}{24}$  کرسی  $\frac{wL}{24}$ 

فى البلاطات التى يكون عليما r فى البلاطات التى يكون عليما r على كل الباكيه مثل البواكى الصغيره r r فى الشرائح الr




ملحوظه الحديد الرئيسى يوضع دائما ناحيه ال cover أى أن الحديد الرئيسى فى الشبكه العلويه يوضع فى الاعلى (غطاء) و الحديد الرئيسى فى الشبكه السفليه يوضع فى الاسفل (فرش)





### IF L.L. > 2 D.L.


نعتبر ان باکیات شریحه البلاطه علیما moment علوی و سفلی من حالات التحمیل و بالتالی سنضطر لوضع شبکتین حدید فی کل البلاطات  $\cdot$ 



 $t_{s}>$ 160 mm


اإذا زاد سُمك البلاطه عن ١٦٠ مم

يجب عمل شبكه علويه  $m \setminus \frac{5\%10}{5}$  وذلك لتقليل الإنكماش.







اذا كان ال Load في باكيه يسير في اتجاه و في الباكيه التي تليها يسير في الاتجاه العمودي





### يوجد هناك حلان:


الم یکمل کمله حتی لو ال Load لم یکمل moment و الا moment المشترك یحدث له اضمحلال تدریجی













# Load الشريحه لا تكمل فى المنطقه التى لا يسير فيها ال و مذا الحل غير مفضل لانه سيعمل شرخ فى البلاطه .




#### Another Method of Reinforcement.


# و هي طريقه أخرى للتسليح نلجاً اليها في العمل (و ليس في الدراسه) ٠




ممكن تصميم كل باكيه بمفردها على انها Simple و تسليحها على هذا الاساس و عدم وضع حديد علوى ٠

و ذلك عندما نستشعر ان مستوى التنفيذ سيكون سيئ فنخشى هبوط التسليح العلوي أثناء الصب لبعد المسافات بين الكراسى أو لعدم تربيط الاسياخ العلويه جيدا . أو ممكن لتفادى عمل تفصيله صعبه فى التسليح ( فى حاله فرق المنسوب)





# Example.



#### Data.

$$F_{cu}=25~N\backslash mm^2$$
  $F_y=360~N\backslash mm^2$   $F.C.=2.5~kN\backslash m^2$   $L.L.=3.5~kN\backslash m^2$   $Req.$ 

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

3.0

رسم ال *Plan* و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـLoads عليها ·


# خطوات التصميم ٠

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_{
m s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $t_{
m s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $t_{
m s}$ )

$$S_1 \ 0 ne \ way \ L_{s} = 3.0 \, m$$
  $t_{s} = \frac{3000}{25} = 120 \ mm$ 

$$S_1$$
 One way  $L_S = 3.0 \, m$   $t_S = \frac{3000}{30} = 100 \, mm$ 

$$t_s = 120 \, mm$$




 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(v_s)$ 

$$W_{S} = 1.4 (t_{S} \delta_{C} + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$

$$W_{S} = 1.4(0.12*25 + 2.50) + 1.6(3.5) = 13.30 \text{ kN} \text{m}^{2}$$







$$w_s = 13.30$$


$$w_{s} = 13.30 \text{ kN/m}$$


$$3.0$$


$$5.0$$

$$14.96$$


### Strip(2)







② يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض \_ ١٠ م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠



$$\underline{Sec. 0} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 14.96 \, kN.m \backslash m$$

 $t_s$ عرض الشريحة B = 120 mm ، B = 1000 mm عرض الشريحة

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{14.96 * 10^6}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.08 \longrightarrow J = 0.806$$

$$A_{8} = \frac{14.96 * 10^{6}}{0.806 * 360 * 100} = 515.6 \ mm^{2}/m$$
  $7 / m$ 


Sec. 2 
$$M_{U.L.} = 12.0 \text{ kN.m/m}$$

 $t_s$ عرض الشريحة  $B_{=\,120\,mm}$  ،  $B_{=\,1000\,mm}$  عرض الشريحة


$$100 = C_1 \sqrt{\frac{12.0 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 4.56 \longrightarrow J = 0.819$$

$$A_{S} = \frac{12.0 * 10^{6}}{0.819 * 360 * 100} = 407.0 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $6 \# 10 \text{ m}$ 


# خطوات رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section الفقيه (مثل الـ ) نرسم تسليح الشرائح الافقيه



- Strip (1)
- Strip (2)
  - نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( لا يوجد)
- $\cdot$  One Way نرسم الـ( $^{6}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  الشبكه السفليه في البلاطات ال $^{\prime}$   $^{\prime}$










## ممكن للتوفير ، تقسيم الحديد الى صفين ،

عند رسم التسليح في الplan على صفين كما هو بالشكل فهذا معناه ان الحديد سيرص سيخ طويل و بعده سيخ قصير  $\cdot$ 


عدد الاسیاخ فی المتر 
$$= \frac{1}{\sqrt{100}}$$
 عدد الاسیاخ فی المتر  $= \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{\sqrt{100}}$  سم المسافه بین کل سیخ و الذی یلیه  $= \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{\sqrt{100}}$ 







ال Load يسير في اتجاه واحد فقط  $\longrightarrow$  الانحناء يكون في اتجاه واحد فقط و هو اتجاه الكمره



هى بلاطه محموله على كمره واحده فقط و بالطبع يسير الحمل فى اتجاه الكمره ·

البلاطات المصمته الكابوليه ٠

، هو الطول الذي يسير في اتجاهه الحمل  $L_{oldsymbol{c}}$ 

$$\triangle = \frac{\checkmark}{EI}$$
 Deflection

لان الـ deflection في الـ Cantilever تكون كبيره جدا لذا لتقليل مقدار الـ deflection

$$t_s$$
نعمل على زياده ال $I$  بأختيار قيمه  $t_s$  كبيره

و نعمل على زياده الE بزياده كميه الحديد في البلاطه بعمل شوكه في التسليح \_\_\_\_\_

#### Steps of design Cantilever Slab.

- نفس خطوات تصميم الـ one way لكن مع اختلاف تخانه البلاطه ·
- 1\_ Choose the thickness of the slab.  $(t_s)$
- 2\_ Calculate the Loads on the Slab  $(W_8)$
- 3 Take a strip (1.0 m width) at the Load direction and draw the  $B_1M_2D_2$
- 4- Design the strip and get the (RFT.)
- $1\_$   $\underline{ extstyle Choose the thickness of the slab.(t_s)}.$  اختیار تخانه البلاطه  $\cdot (t_s)$

بحيث نضمن انها (Safe Bending) و في نفس الوقت (Safe Bending)

$$t_s$$
 =  $\frac{L_c}{10}$ 

و تكون تخانه البلاطه كبيره حتى تزيد من قيمه [ للبلاطه فتعمل على تقليل الـ deflection

heta على ٥٠ م و أو أى رقم يقبل القسمه على ٥٠ م  $(t_s)$ 

IF 
$$L_c = 1.0 m$$
  $\therefore t_s = \frac{1000}{10} = 100 mm$ 

IF 
$$L_c = 1.2 \, m$$
  $\therefore t_s = \frac{1200}{10} = 120 \, mm$ 

IF 
$$L_c = 2.0 \ m$$
  $\therefore t_s = \frac{2000}{10} = 200 \ mm$ 

2ـ Loads on the Slab.  $(w_{
m s})$  حساب وزن المتر المربع من البلاطه

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)_{kN\backslash m^2}$$

3 - Take a strip (1.0 m width) at the Load direction And Get the B.M. on the Slab.

 $L_c$ يتم أخذ شريحه في البلاطه عرضها  $N_s$  في اتجاه العمل  $U_s$  ( $U_s$ ) يتم أخذ شريحه و وضع حمل منتظم على الشريحه يساوى  $U_s$  ( $kN.m \backslash m$ ) ثم حساب قيمه عزوم الانحناء للشريحه  $U_s$  ( $kN.m \backslash m$ )  $U_s$   $kN \backslash m$ 


# 4\_ Design the slab and get Reinforcement (RFT.)


$$\therefore d = t_{s-20 \ mm(Cover)} = \sqrt{mm}$$

$$\therefore d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} B}}, B = 1000 mm$$

Get 
$$C_1 = \checkmark \longrightarrow J = \checkmark$$


$$\therefore A_{s} = \frac{M_{v.l.}}{J F_{v} d} = \sqrt{m m^{2} \backslash m}$$






# تسليح الكابولى في المسقط الافقى


Le الشوكه مرسومه بالعرض يتم رسمها مثل الـ Cross section



# لو الشوكه مرسومه بالطول

ننظر للوحه اولا من جهه اليمين ثم يتم رسمها مثل الـ Cross section






# Note.



# كيفية رسم التسليح المائل في الplan بزاويه وع plan


ننظر مره من جمه اليمين بزاويه 63° ثم نرسم التسليح مثل ال Cross section ننظر مره أخرى جمه اليسار بزاويه 60° ثم نرسم التسليح مثل ال




# Corner Cantilevers.

الكوابيل الركنيه ٠


: عند تقاطع Cantilevers كما بالشكل يكون هناك عده أشكال للتسليح




أسمل فى التنفيذ و لكن يصلح فى الكوابيل القصيره فقطIF  $L_c \leqslant 1.0\ m$ 



ا به التنفيذ و يصلح للكوابيل الكبيره أيضا $L_c > 1.0 \ m$ 




هذا النوع من التسليح سيئ في التنفيذ و صعب في الصب ٠




هذا النوع من التسليح أفضل في التنفيذ و لكن رسمة صعب و تشكيله صعب.

إذا كان السور عباره عن سور خرسانه مسلحه يسمى (دروه) Parapet




المفروض تصميم الدروه على حالتين تحميل ٠




### هناك طريقتين لتسليح الدروه:

## ١- الطريقة الاولى في حاله أسطح المباني ٠




## ٢- الطريقه الثانيه ، في حاله الكبارى ،



## Example.


لانه لا يوجد للدروه اى supports
اذا هى محموله على البلاطه
اذا البلاطه محموله على كمره واحده فقط


Cantilever Slab



لان الدروه محموله على supports اذا ستكون كمره مقلوبه


اذا ستكون البلاطه محموله على ع كمرات اذا ستكون البلاطه اما One way اذا ستكون البلاطه الما Two way على حسب ابعادها






## Example.

فى هذا المثال الدروه ليست متصله بالكمرات اذا هى محموله فقط على البلاطه اذا البلاطه محموله على ثلاث كمرات فقط اذا البلاطه محموله على ثلاث كمرات فقط اذا البلاطه 3 sided slab




#### Example.

الدروه محموله على كمره واحده فقط اذا لكى تكون متزنه يجب ان تكون محموله على البلاطه ايضا اذا البلاطه محموله على كمرتين فقط اذا البلاطه تكون \$sided slab\$




## 3 Two way solid slab.


#### البلاطات المصمته ذات الاتجاهين ٠



و نسب توزيع الاحمال تتوقف على نسبه الاطوال لبعض و على استمراريه كل طول منه من عدمه





lphaو کی الاتجاهین بنسب eta و کی یتوزع ال




 $oldsymbol{\alpha}$  یتوزع الـ  $oldsymbol{Load}$  فی الاتجاهین بنسب

أى عند وضع أى حمل على البلاطه الر (Two way) يتوزع جزء من الحمل في الاتجاه القصير و جزء أخر في الاتجاه الطويل و يعتمد الجزء المنقول من الحمل في أي اتجاه على طول هذا الاتجاه و على وجود بلاطات مجاوره لهذا الاتجاه ٠






نظراً لتساوی الے  $(\delta)$  Deflection فی البلاطه عند أی نقطه فی اتجاهی البلاطه  $\delta$  فذلك یعنی أن الطول الاقصر یحتاج لنسبه من الحمل أعلی من الطول الاكبر لكی یتساوی معه فی الے  $\delta$  Deflection  $\delta$   $\delta$ 



اذا كان الطول الاكبر توجد بلاطه بجواره و لا توجد بلاطه بجوار الطول الاقصر فمن الممكن أن يحتاج الطول الطويل الى نسبه من الحمل أعلى من الطول الاقصر لكى يتساوى معه فى ال $(\delta)$  . Deflection  $(\delta)$  من حدوث هذه الحاله ام لا بعد حساب قيمه (r) .



$$\therefore \delta_1 = \delta_2$$
 at Point A

 $L \longrightarrow Continuous \longrightarrow oldsymbol{lpha} \longrightarrow Load$  تأخذ النسبه الاكبر من ال $L_s \longrightarrow Simple \longrightarrow eta \longrightarrow Load$  تأخذ النسبه الاصغر من ال

## في هذه الحاله :

- (L) الاكبر) تكون في الاتجاه الطويل (L)
- $(L_s)$  الاصغر) تكون فى الاتجاه القصير (eta

#### Steps of design Two way soild slab.


- 1-Choose the thickness of the slab.  $(t_s)$  (m) to satisfy the bending moment & deflection considerations.
- 2- Calculate the Loads on the Slab  $(w_s)$   $(kN \mid m^2)$ .
- 3 Calculate rectangularity  $(\gamma)$  & the distribution Factors  $(\alpha, \beta)$
- 4 Take a strip (1.0 m width) at the two directions  $(\alpha, \beta)$  and take uniform load on the strip =  $(\alpha w_s)$  or  $(\beta w_s)$   $(kN\backslash m)$  and then Get the bending moment  $(kN.m\backslash m)$  on the slab.
- 5 Design the sections of the strips as a beam subjected to B.M. only, but with width 1.0~m and depth  $(t_s)$ . Then get the Reinforcement. (RFT.)  $(mm^2 \mbox{\ensuremath{m}})$

## خطوات تصميم البلاطات المصمته ذات الاتجاهين -

- $\cdot$ بالمتر ( $t_s$ ) بالمتر اختیار تخانه البلاطه ( $Safe\ Deflection$ ) بحیث نضمن انها ( $Safe\ Deflection$ ) و فی نفس الوقت
  - $\cdot (rac{kN}{m^2})$  ( $rac{w_{f s}}{}$ ) وزن المتر المربع من البلاطه $(w_{f s})$
- $oldsymbol{\alpha}$  و معاملات توزیع الاحمال ( $oldsymbol{lpha}$ ) و معاملات توزیع الاحمال ( $oldsymbol{lpha}$
- 3-يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -1 أو 1 أو 1 ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء 1 على الشرائح يساوى 1 1 أو 1 1 1 ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء 1
  - □ يتم تصميم القطاعات فى شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات
     و لكن بعرض ١٫ م و تحديد كميه الحديد فى المتر الواحد .


#### Steps of Design.

## 1 Choose $t_s$





لان الـ Load يتوزع فى الاتجاهين اذا مقدار deflection البلاطه يكون أقل من one way البلاطات الـ one way البلاطات الـ one way البلاطات الـ


 $(check\ deflection)$  يتم أخذ قيم  $(t_s)$  من الجدول التالى حتى نتفادى عمل





- حيث  $L_{oldsymbol{s}}$  المقصود به هو الطول الأقصر للبلاطه















$$t_s = \frac{L_s \left[ 0.85 + \frac{F_y}{1600} \right]}{\left[ 15 + \frac{20}{L/L_s} + 10 \beta_p \right]}$$

في الكود

، هى النسبه بين مجموع اطوال الاضلع المستمره للبلاطه الى طول محيط البلاطه  $oldsymbol{eta}_{oldsymbol{\mathcal{D}}}$ 

## Example.



$$\beta_p = Zero$$
  $\beta_p = \frac{6.0}{2(6.0+4.0)}$ 

$$\beta_p = \frac{6.0 + 6.0}{2(6.0 + 4.0)}$$

$$\beta_{p} = \frac{6.0 + 4.0 + 6.0}{2(6.0 + 4.0)}$$

### Example.

$$F_y = 360 \, \text{N/mm}^2$$

$$\beta_{p} = \frac{6.0 + 4.0 + 6.0}{2(6.0 + 4.0)} = 0.667$$

$$t_{s} = \frac{L_{s} \left[ 0.85 + \frac{F_{y}}{1600} \right]}{\left[ 15 + \frac{20}{1000} + 10 \right]} = \frac{4000 \left[ 0.85 + \frac{360}{1600} \right]}{\left[ 15 + \frac{20}{1000} + 10 \right]}$$

 $t_{s} = \frac{L_{s} \left[ 0.85 + \frac{F_{y}}{1600} \right]}{\left[ 15 + \frac{20}{L/L_{s}} + 10 \beta_{p} \right]}$  $\left[15 + \frac{20}{6000/4000} + 10(0.667)\right]$  $= 122.84 \ mm \longrightarrow 140 \ mm$ 



$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 

3 Calculate the degree of Rectangularity ( $\gamma$ ) & the distribution Factors ( $\alpha$ ,  $\beta$ )



Degree of rectangularity.  $( m{\gamma} )$  معامل استطاله البلاطه


يعتمد معامل الاستطاله على بعدى البلاطه  $(L,L_s)$  و على وجود بلاطات أخرى بجوار هذين الطولين لتحديد أى طول سيحمل الحمل الاكبر  $\cdot$ 

 $\cdot$  التى ستذهب فى كل اتجاهLoad التى ستذهب فى كل اتجاهstiffness ا

$$\gamma = \frac{m L}{m L_s}$$


m, m are Factors depends on the Continuity of the slab strip.

the strip	Δ Δ	<u> </u>	+		
m or m	1.0	0.87	0.76		




$$m = 1.0$$

$$m = 1.0$$



$$m = 1.0$$

$$m = 0.87$$



$$m = 0.87$$

$$m = 0.76$$

## Note.


لمعرفه نوع البلاطات ال Solid Slabs المحموله على ع كمرات

$$\gamma = rac{m \ L}{m \ L_s}$$
 عجب أن نحسب قيمه

\* IF 
$$\Upsilon = \frac{m L}{m L_s} > 2.0$$


: the Slab is One Way at Ls Direction

الحمل كله يسير في الاتجاه واحد فقط هو الاتجاه القصير ٠



\* IF 
$$\Upsilon = \frac{m L}{m L_s} \leq 2.0$$
 : the Slab is Two way

#### Example.




\* IF 
$$1.0 \leqslant \Upsilon = \frac{m L}{m L_s} < 2.0 \therefore o.k.$$

$$\gamma = \frac{m \ L}{m \ L_s} \frac{Takes}{Takes} \frac{\beta}{\alpha}$$

الطول الموجود في البسط يأخذ داشا

الطول الموجود في المقام يأخذ دائما 💢



$$L_s$$

$$\beta w_s$$


\* IF 
$$\Upsilon = \frac{m L}{m L_s} < 1.0 \longrightarrow Reverse \Upsilon$$

$$\therefore \Upsilon = \frac{m L_s}{m L} > 1.0 \therefore o.k.$$


$$\gamma = \frac{m L_s}{m L} - \frac{Takes}{a} \beta$$

الطول الموجود في البسط يأخذ دائما


الطول الموجود في المقام يأخذ دائما 🗴



$$\beta w_s$$



# Example.



## Note.

عند وجود بلاطه Two way

بها طول جزء منه Simple و باقى الطول  $\gamma$  منه نحسب له قيمه  $\gamma$  واحده


و عند حساب قيمه  $m \cdot m$  لهذا الطول

نحدد اذا كان الجزء الاكبر من هذا الطول Simple or Continuous

#### الطول 5.5

m=0.87 منه Continuous من جمه واحده  $\ref{m}=1.0$  منه  $\ref{m}=1.0$  منه  $\ref{m}=1.0$  منه  $\ref{m}=1.0$  منه  $\ref{m}=1.0$  منه  $\ref{m}=1.0$ 

اذا الطول 5.5 أغلبه m واحده اذا الطول m = 0.87 اذا




# Calculation of $\alpha$ , $\beta$



 $m{c}$ فى الاتجاهين و يعتمدوا على قيمه  $m{Load}$  فى الاتجاهين و يعتمدوا على قيمه  $m{Live}$  و قيمه الـ  $m{Live}$  و ما اذا كانت البلاطه محموله على كمره أم حائط.

 $\bigcirc IF \ L.L. \leqslant 5.0 \ kN \backslash m^2$ 



@ The Slab rested on Beams.

Use C.P. (Code of Practice) الحاله العامه

Use Code Page 6-9 Table 6-1

 $CL = 0.5 \gamma_{-} 0.15$ 

$$\beta = \frac{0.35}{\gamma^2}$$

دائما 🍸

أكبر من أو تساوى 1.0

Note.  $\alpha + \beta \simeq 0.7$ 





وهذا معناه أن حوالى ٠,٧ من حمل البلاطه يذهب إلى الكمرات عن طريق اله moment أما باقى حمل البلاطه (حوالى ٠,٣ من الحمل) فيذهب إلى الكمرات عن طريق:

1\_Corner Effect of the Slab.

أقوى منطقه فى البلاطه هى منطقه الاركان لذا يوجد جزء من الـ Load يذهب مباشره المالد كان د نا المالد منطقه المالد منطقه المالد منطقه المالد الم


الى الاركان دون ان يعمل انحناء moment للبلاطه  $\cdot$ 






#### 2\_Torsion of Beams.

- عند حدوث Torsion للكمره تعمل على تقليل انحناء moment البلاطه عند الكمره




لايوجد Torsion على الكمره



يوجد Torsion على الكمره

فى البلاطات ذات التخانات الكبيره . Arch Action in slab. جزء من الحمل يذهب مباشره الى الكمره عن طريق

دون ان يسبب انحناء للبلاطه ،




IF  $L.L. \leqslant 5.0 \text{ kN} \text{ m}^2$ 



 $L.L. \leq 5.0 \text{ kN/m}^2$  Use Marcus

Use Code Page 6-10 Table 6-2

Table 6-2



old Tables Page 90

Note:  $\alpha + \beta \simeq 0.8$ 

ليس لة معادلات

2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	r
0.849	0.830	0.806	0.778	0.746	0.706	0.660	0.606	0.543	0.473	0.396	Q
0.053	0.063	0.077	0.093	0.113	0.140	0.172	0.212	0.262	0.333	0.396	β

#### Use Code Page 6-10 Table 6-2

old Tables Page 90

Grashoff — - — - —

$$\alpha = \frac{\gamma^4}{1+\gamma^4}$$


$$\beta = \frac{1}{1+\gamma^4}$$

Note:  $\alpha + \beta = 1.0$ 

للحوظه

moment و هذا معناه أننا إفترضنا أن كل الحمل أنتقل للكمرات عن طريق ال فقط و أننا أهملنا جميع العوامل الأخرى لنقل الحمل  $\cdot$ 


#### old Tables Page 90




Take a strip (1.0 m width) at the two Load directions.

and get the B.M. on the Slab.


يتم أخذ شرائح في البلاطه عرضها  $-1_1$  في اتجاهي الحمل  $(\alpha,\beta)$  و رسم عزوم الانحناء لها  $\cdot$ 



$$M_{U.L.} = \frac{\alpha}{8} \frac{w_s L_s^2}{8}$$





$$M_{U.L.} = \beta \frac{w_s L^2}{8}$$
 $\beta Dir.$ 



#### 5 Design the sections of the strips.


#### تصميم القطاعات في شرائح البلاطه ٠







يؤخذ الغطاء الخرسانى لحديد الشبكه السفليه فى اتجاه Δ يساوى ٢٠ مم يؤخذ الغطاء الخرسانى لحديد الشبكه السفليه فى اتجاه β يساوى ٣٠ مم يؤخذ الغطاء الخرسانى للحديد العلوى يساوى ٢٠ مم لانه لا يوجد شبكه

## Example.







#### 1\_ Design of Sections For (+Ve) Moment.

@ For Cdirection.

$$\begin{array}{l} \boldsymbol{c} = t_{s} - 20 \ mm = c_{1} \sqrt{\frac{M_{v.L. \, Cl. \, Dir.}}{F_{cu} * 1000}} \longrightarrow c_{1} = \checkmark \longrightarrow J = \checkmark \\ A_{s} = \frac{M_{v.L. \, Cl. \, Dir.}}{J \, F_{y} \, c_{cl. \, Dir.}} = \checkmark mm^{2} \backslash m \end{array}$$


**b** For β direction.

$$\begin{array}{l} cl &= t_{S} - 30 \ mm = c_{I} \sqrt{\frac{M_{U.L. \beta Dir.}}{F_{cu} * 1000}} \longrightarrow c_{I} = \checkmark \longrightarrow J = \checkmark \\ A_{S} &= \frac{M_{U.L. \beta Dir.}}{J F_{y} cl_{\beta Dir.}} = \checkmark mm.^{2} \backslash m \end{array}$$

2\_ Design of Sections For (-Ve) Moment.

$$\begin{array}{ll} \boldsymbol{d} &= t_{s} - 20 \ mm = C_{1} \sqrt{\frac{M_{v.l.}}{F_{cu} * 1000}} \longrightarrow C_{1} = \checkmark \longrightarrow J = \checkmark \\ A_{s} &= \frac{M_{v.l.}}{J F_{y} d} = \checkmark mm. \ \backslash m \end{array}$$

#### Reinforcement of Two way Slab.




# Notes.


اذا كانت البلاطه مربعه و متماثله من جميع الجهات ٠


$$\therefore \Upsilon = \frac{1.0(4)}{1.0(4)} = 1.0$$

$$\therefore \alpha = \beta = 0.35$$




Strip (1)






 $d = t_8 - 20 mm$ 

Strip (2)








$$d = t_s - 30 mm$$


 $d=t_{s}-30~mm$  لتوفير الوقت نأخذ قطاع واحد فقط و يكون التسليح متماثل في الإتجاهين

#### Example.











For Sec. 1  $d = t_8 - 30 \, mm$ 

#### Strip (2)






For Sec.  $\bigcirc$   $d = t_s - 20 \, mm$ 

For Sec. 2  $d = t_8 - 20 \, mm$ 

### Example.





# خطوات تصميم و تسليح البلاطات ٠

رسم ال Plan و تحدید نوع البلاطات و رسم اسمم توضح اتجامات ال Loads علیما Plan


# خطوات التصميم ٠

- يتم اختيار تخانه البلاطات ( $oldsymbol{t_s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $oldsymbol{t_s}$ ) الكبيره على كل البلاطات 🕦
  - $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{(w_s)}$
  - $\cdot (lpha\,,eta\,)$  و معامل استطاله البلاطه البلاطه  $(oldsymbol{r})$  و معاملات توزیع الاحمال البلاطات ال $oldsymbol{Two}$  فقط  $oldsymbol{Two}$
  - يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -1 فى اتجاهى الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\alpha,\beta)$  يتم أخذ شرائح يساوى  $(\alpha w_s)$  أو  $(\alpha w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء  $(\alpha w_s)$ 
    - و لكن بعرض \_ 1, م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ·

# خطوات التسليح ٠

- نرسم تسليح الشرائح التي بالعرض اولا ( مثل الـ Cross section) .
- · (Cross section الشرائح التي بالطول ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال
- $\cdot$  One Way نرسم الـ( $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  الشبكه السفليه في البلاطات ال $^{\circ}$   $^{\circ}$ 
  - . نرسم ال ( $5 \# 10 \ ^m$  Top & Bottom لل وجدت  $(5 \# 10 \ ^m)$  ان وجدت وجدت
  - (و) نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه اذا كان الـ moment على كل الباكيه علوى.
    - نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ 🖰

## Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$
  $F_{y} = 360 N m^2$ 

$$F_{y}$$
 = 360 N\mm^2


$$F.C. = 1.50 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$ 

$$L.L. = 2.0 \ kN \backslash m^2$$

#### Req.

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

#### Solution.



رسم ال $\frac{Plan}{e}$  و تحدید نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات ال $\frac{1}{3.5}$  علیها  $\frac{1}{3.5}$ 

# خطوات التصميم ٠

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_{
m s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $t_{
m s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $t_{
m s}$ )

$$S_1$$
 two way  $L_{s} = 3.5 m$ 

$$t_s = \frac{3500}{35} = 100 \, mm$$

$$S_2$$
 two way  $L_{S} = 3.5 m$ 

$$t_s = \frac{3500}{40} = 87.5 \ mm$$

$$S_2 two way L_S = 3.5 m$$

$$t_{s} = \frac{3500}{45} = 77.7 \ mm$$

S3 One way 
$$L_{s}=3.5 m$$


$$t_{s} = \frac{3500}{36} = 97.22 \ mm$$

$$S_4$$
 Cantilever  $L_{c} = 1.5 m$ 

$$t_s = \frac{1500}{10} = 150$$
 mm

Take  $(t_s)$  the bigger value

$$t_s = 150 \, mm$$




 $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{(w_s)}$ 

$$w_s = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 


 $W_{S=1.4}(0.15*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 10.55 \text{ kN} \text{m}^2$ 

 $m{\alpha}$  حساب معامل استطاله البلاطه  $(m{r})$  و معاملات توزیع الاحمال ( $m{\alpha}$ ,  $m{\beta}$ ) للبلاطات ال $m{Two}$  فقط  $m{Two}$  فقط الرسمه



یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضها -15 فی اتجاهی الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\delta,\beta)$  $\cdot$  على الشرائح يساوى  $(oldsymbol{lpha}oldsymbol{w_s})$  أو  $(oldsymbol{eta}oldsymbol{w_s})$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء





معادله فی مجعول واحد

$$M_c = -11.87$$
  $M_1$  Zero


$$\gamma_1 \uparrow \uparrow \gamma_2$$

$$\gamma_1 = \frac{4.45 * 3.5}{24}^{3} = 7.95 \qquad \gamma_2 = \frac{2.38 * 5.0}{24}^{3} = 12.39$$


Equation of  $M_1$ 


$$-11.87(3.5) + 2M1(3.5 + 5) + 0.0 = -6(7.95 + 12.39)$$


$$M_1 = -4.73 \text{ kN.m.}$$



#### Strip(2)








نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات ( و لكن بعرض \_ ١, م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠

يتم التصميم أولا للقطاع المؤثر عليه أكبر moment و تحديد التسليح له ·  $5 \# 10 \backslash m$  ثم القطاع الذي يليه في العزم و هكذا حتى يظهر قطاع تسليحه أقل من  $m \sim 10 / m$  $5 \# 10 \backslash m$  أقل كلما أولام أقل كلما أقل كلما أولام أفيكون تسليح باقى القطاعات التى لما



Sec. ①  $M_{U.L.} = 11.87 \, kN.m \setminus m$ 

 $t_s$ عرض الشريحة B= 1000 mm عرض الشريحة B= 1000 mm


$$130 = C_1 \sqrt{\frac{11.87 * 100}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 5.96 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{s} = \frac{11.87 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 307.0 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \not / 10 \text{ m}$ 




 $5 \# 10 \setminus m$  سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $^{*}$ 


## خطوات رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل ال




· (Cross section الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




 $\cdot$  One Way نرسم الـ(% الشبكة السفلية في البلاطات ال% Secondary Steel نرسم الـ(%




. إن وجدت ( Cantilevers يان وجدت (  $5 \# 10 \ m$  Top & Bottom ) نرسم ال



. نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه اذا كان الـmoment على كل الباكيه علوى  $\odot$ 



#### RFT. of the Slab.




### 4 Design of Two Sided solid slab.

### تصميم بلاطات مصمته محموله على كمرتين متجاورتين ٠


يتوزع الـ Load في الاتجاهين بنسبتين eta و  $oldsymbol{\alpha}$  و لكن حساب قيمتي الـ  $oldsymbol{\beta}$  صعب جدا لذا يفضل حل هذه البلاطه على الكمبيوتر ٠




الـ Load يسير في الاتجامين 🖚 الانحناء في الاتجامين




لصعوبه حساب كلا من نسبه  $\beta$  و  $\alpha$  فى هذه الحاله فمن الممكن اعتبار ان الخرسانه سيحدث بها شرخ كما هو مبين و يسير الـ Load كله فى الاتجاه القصير  $\alpha$ 







اذا كان الطولين متساويان نعتبر ان الاLoad سيسير في الاتجاهين بنسب متساويه




$$\alpha = \beta = 0.5$$

 $v_s$ 






#### 5 Design of Three Sided solid slab.




لصعوبه حساب كلا من نسبه β و 🗴 فى هذه الحاله فمن الممكن اعتبار ان الخرسانه سيحدث  $\cdot$  بها شرخ كما هو مبين و يسير الـ Load كله في الاتجاه القصير




## Special Case.

 $oldsymbol{t}$ لو الـ  $oldsymbol{t_s}$  للـ  $oldsymbol{cantilever}$  أكبر بكثير من باقى البلاطات الاخرى


ممكن للتوفير أخذ تخانه ال Cantilever بمفرده و أخذ باقى البلاطات بتخانه أقل ·







 $w_{s1}$  لکل  $t_s$  علی حدہ  $w_{s2}$  لکل  $w_{s2}$ 


 ${\it Cantilever}$ عند تصميم القطاع عند اكبر عزم عند الح $t_{\it s}$  الاصغر .





 $t_s$  عند التسليح الحديد السفلى للبلاطه التى  $t_s$  لها أصغر كمل بعد وش الكمره و الحديد السفلى للـ  $t_s$  يقف فى منتصف الكمره حتى لا يخرج فى الهواء








#### بتسليح البلاطات التي تعمل torsion على الكمرات،


تكون الكمره عليما Torsion منتظم عندما تكون شريحه البلاطه محموله على كمره واحده ٠




Projected Beam.


كمره ساقطه







### الحل الثاني












plan ملحوظه كانات الكمره لا تظمر في ال

# Inverted Beam.

# كمره مقلوبه





اذا كانت الكمره مقلوبه و البلاطه محموله على كمره واحده يجب عمل فيونكه فى التسليح حتى لا يكسر الـ cover


## الحل الثانى

الحل الاول

يكون تسليح البلاطه هو نفس كانات الكمره الكون تسليح البلاطه غير كانات الكمره









#### Equal Double Cantilever slabs.

عند وجود Double Cantilever متساویه فی الطول نعمل حالات تحمیل فنضع T.L. علی أی منهما




يكون تسليح البلاطتين نفس السيخ و الكمره و الكمره و الكمره





#### Non equal Double Cantilever slabs.


عند وجود Double Cantilever غير متساويه في الطول نعمل حالات تحميل فنضع T.L. على الCantilever الاطول



يكون تسليح البلاطه هو نفس كانات الكمره كالاتى









يتم تهشير البلاطه فى المنسوب المختلف و يتم رسم Cross section بين البلاطتين لتوضيح المناسيب

هناك طريقتين للتعامل مع فرق المنسوب ٠


### الطريقه الاولى:


اعتبار ان الوصله بين البلاطات التي في levels مختلفه عباره عن Simple





اعتبار ان الوصله بين البلاطات التي في levels مختلفه عباره عن Continuous







### Cantilever Slab at Different Levels.

## Cantilever Slab at upper Level.


إذا وجد كابولى بجوار بلاطه الحمام (منشر) يكون منسوبه أعلى من منسوب بلاطه الحمام بحوالى ١٠ سم







هناك طريقتين للتعامل مع فرق المنسوب · الطريقه الاولى :


. فصل تسليح الـ cantilever عن البلاطه






#### اعتبار ان الوصله بين البلاطات التي في levels مختلفه عباره عن Continuous





#### Cantilever Slab at Lower Level.


إذا وجد كابولى بجوار بلاطه و لكن الكابولى في منسوب أقل (لاغراض معماريه)




هناك طريقتين للتعامل مع فرق المنسوب


الطريقه الاولى:


فصل تسليح الـ cantilever عن البلاطه ·





### اعتبار ان الوصله بين البلاطات التي في levels مختلفه عباره عن Continuous








عندما يكون فرق المنسوب كبير بدل عمل كمره كبيره تحمل المنسوبين خنا ما كرت نفيات ما درت المالدالمال فالمسالان و المالدالماليا

يفضل عمل كمرتين منفصلتين واحده تحمل البلاطه السفليه و الاخرى تحمل البلاطه العلويه ٠



# خطوات تصميم و تسليح البلاطات ٠

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسمم توضح اتجامات الـ Loads عليما Plan

# خطوات التصميم ٠


- يتم اختيار تخانه البلاطات  $(t_s)$  كلما ثم يفضل أن نوحد الـ  $(t_s)$  الكبيره على كل البلاطات (
  - $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{(w_s)}$

  - يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -13 فى اتجاهى الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\alpha,\beta)$  يتم أخذ شرائح يساوى  $(\alpha w_s)$  أو  $(\beta w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء  $(\alpha w_s)$ 
    - نتم تصميم القطاعات فى شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات
       و لكن بعرض \_ رام و تحديد كميه الحديد فى المتر الواحد ٠

# خطوات التسليح ٠

- · (Cross section الشرائح التي بالعرض اولا (مثل ال مثل ال
- · (Cross section الشرائح التي بالطول ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال
- $\cdot$  One Way نرسم الـ( $\phi$  10 \ $\phi$   $\phi$  10 \ $\phi$  Secondary Steel نرسم الـ( $\phi$  10  $\phi$  الشبكة السفلية في البلاطات ال
  - . نرسم ال ( $m{Cantilevers}$   $m{5} / m{m} / m{10} / m{m}$   $m{Top}$  &  $m{Bottom}$  إن وجدت  $m{\mathfrak{E}}$
  - نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه اذا كان الـ moment على كل الباكيه علوى.
    - 🕥 نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ 🗠

## Example.




#### Data.

$$F_{cu}=25~N \ mm^2$$
  $F_y=360~N \ mm^2$   $F.C.=1.50~kN \ m^2$   $L.L.=2.0~kN \ m^2$   $Req.$ 


- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

### عند وجود بلاطه حمام ٠ هناك طريقتين للحل:

· أعتبار أن بلاطه الحمام simple من جميع الجهات




· اعتبار أن بلاطه الحمام Continuous مع البلاطات المجاوره



· نأخذ بلاطه الحمام simple من جميع الجهات

رسم ال Plan و تحديد نوع البلاطات

و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها ·



# خطوات التصميم ٠

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_{
m s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $t_{
m s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $t_{
m s}$ )

$$S_1 two way L_{s} = 3.5 m$$

$$t_s = \frac{3500}{35} = 100 \, mm$$

Sz two way 
$$L_{s} = 4.0 m$$

$$t_s = \frac{4000}{45} = 88.8 \ mm$$

S3 One way 
$$L_{S} = 5.0 \, m$$

$$t_s = \frac{5000}{45} = 111.1 \ mm$$

$$S_4$$
 Cantilever  $L_{c} = 1.2 m$ 

$$t_s = \frac{1200}{10} = 120$$
 mm

Take  $(t_s)$  the bigger value


$$t_{s}=120 \, mm$$

 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (v_s)$ 

$$W_{S} = 1.4 (t_{s} \delta_{c} + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^{2}$ 


$$W_{S} = 1.4(0.12*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$$

 $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  و معاملات توزیع الاحمال (  $oldsymbol{r}$ ) حساب معامل استطاله البلاطه  $oldsymbol{Two}$  فقط  $oldsymbol{Two}$  تحسب و توضع على الرسمه




 $(\alpha, \beta)$  يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها  $(\alpha, \beta)$  فى اتجاهى الحمل  $(\alpha, \beta)$  و وضع حمل منتظم على الشرائح يساوى  $(\alpha, \omega_s)$  أو  $(\alpha, \omega_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء  $(\alpha, \omega_s)$ 

#### Strip (1)




#### شريحه عرضيه


 $(w_s)_{U.L.} = 9.50 \text{ kN} \text{ m}^2$ 




#### Strip(2)

#### شريحه عرضيه








⊚ يتم تصميم القطاعات فى شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات
 و لكن بعرض \_ ١, م و تحديد كميه الحديد فى المتر الواحد .

يتم التصميم أولا للقطاع المؤثر عليه أكبر moment و تحديد التسليح له  $5\#10\mbox{m}$  ثم القطاع الذي يليه في العزم و مكذا حتى يظمر قطاع تسليحه أقل من  $3\#10\mbox{m}$  فيكون تسليح باقى القطاعات التى لما  $3\#10\mbox{m}$  أقل كلما  $3\#10\mbox{m}$ 



 $\underline{Sec. 1} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 11.40 \, kN.m \backslash m$ 


 $t_s$ عرض الشريحة  $B=1000\,mm$  ،  $B=1000\,mm$  عرض الشريحة

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{11.40 * 10^6}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.68 \longrightarrow J = 0.822$$

$$A_8 = \frac{11.40 * 10^6}{0.822 * 360 * 100} = 385.2 \ mm^2/m \ (5 \ \psi 10 \ m)$$




 $5 \# 10 \setminus m$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $^{*}$ 



#### خطواط رسم تسليح البلاطات:

· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل الـ



Strip (1)




Strip (2)






· (Cross section الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




- One Way نرسم الـ( $^{6}$   $^{6}$  الشبكة السفلية في البلاطات ال $^{6}$  الشبكة السفلية في البلاطات ال $^{6}$  الشبكة السفلية في البلاطات المحمد ومناطق المحمد ومناطق المحمد الم
  - . إن وجدت Cantilevers الل  $(5 \# 10 \ m)$  وجدت  $(5 \# 10 \ m)$  إن وجدت  $(5 \# 10 \ m)$




نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان ال moment علی کل الباکیه علوی .
 لا یوجد باکیه کل ال moment علیما علوی .

#### ملحوظه هامه ٠

فى الكوابيل الركنيه عندما يزيد طول الكابولى عن - ١٦ م يفضل التسليح فى الشغل كالاتى




## RFT. of the Slab.



au نعتبر أن بلاطه الحمام Continuous مع البلاطات المجاوره au

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات

و رسم اسهم اتجتهات الـ Loads عليها



# خطوات

 $S_3$ 

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $oldsymbol{t_s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $oldsymbol{t_s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $oldsymbol{\Lambda}$ 

**5.0** 

 $S_1$  two way  $L_{S} = 3.5 m$ 

$$t_s = \frac{3500}{40} = 87.5 \ mm$$

 $S_2$  two way  $L_{S} = 4.0 m + 10.0 m$ 

$$t_{s} = \frac{4000}{45} = 88.8 \ mm$$


S3 One way  $L_S = 5.0 m$ 

$$t_s = \frac{5000}{45} = 111.1 \ mm$$

 $S_4$  Cantilever  $L_{c} = 1.2 m$ 

$$t_s = \frac{1200}{10} = 120$$
 mm

$$t_s = 120 \, mm$$




 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $\P$ 

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \, \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \setminus m^2$ 


$$(w_s)_{U.L.} = 1.4(0.12*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$$

 $m{\alpha}$  حساب معامل استطاله البلاطه  $m{r}$ ) و معاملات توزیع الاحمال ( $m{\alpha}$ ,  $m{\beta}$ ) للبلاطات الـ  $m{Two}$  فقط تحسب و توضع على الرسمه





 $(\alpha, \beta)$  يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها  $(\alpha, \beta)$  فى اتجاهى الحمل  $(\alpha, \beta)$  و وضع حمل منتظم على الشرائح يساوى  $(\alpha, \omega_s)$  أو  $(\alpha, \omega_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء ·


#### Strip (1)




#### Strip (2)










 یتم تصمیم القطاعات فی شرائح البلاطه علی عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض \_ ١٠ م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠



Sec. 
$$\mathcal{I}$$
  $M_{U.L.} = 10.5 \quad kN.m \backslash m$ 

 $t_s$ عرض الشريحة B = 120 mm ، d = 120 - 20 = 100 m


$$100 = C_1 \sqrt{\frac{10.5 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 4.88 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{10.5 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 100} = 353.1 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \neq 10 \text{ m}$ 


 $5 \# 10 \$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات شيؤخذ تسليح باقى القطاعات شيؤخذ  $3 \# 10 \$ 

# خطوات رسم تسليح البلاطات:


· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل ال



· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




- One Way نرسم الـ ( $5 \# 10 \mbox{ /m}$  Secondary Steel) للشبكه السفليه في البلاطات ال $^{\circ}$   $^{\circ}$  نرسم الـ الله والمات  $^{\circ}$  One Way
  - . نرسم ال ( Cantilevers ال (  $5 \# 10 \ m$  Top & Bottom ) نرسم ال (




نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان ال moment علی کل الباکیه علوی کل الباکیه علوی ۰ لا یوجد باکیه کل اله moment علیها علوی ۰

#### RFT. of the Slab.





## Example.





لان  $B_1$  محموله على  $B_1$  اذا ستكون  $B_1$  كمره أي ان البلاطه محموله على الكمره  $B_1$ 

#### يوجد حلان












#### Example.



لان  $B_{\mathcal{S}}$  لیست محموله علی supports ای ستکون محموله فقط علی البلاطه و بالتالی ستکون دروه و لیست کمره  $\cdot$ 


 $B_1$ ,  $B_2$  أي أن البلاطه كلما محموله على كمرتين فقط و مما















#### Example.



لان  $B_1$  ليست محموله على supports اى ستكون محموله فقط على البلاطه و بالتالى ستكون دروه و ليست كمره اى يكون وزنها يذهب الى البلاطه








#### Inclined Slabs.

#### البلاطات المائله ،



يضرب في Cos ⊖

## Steps of Design.


، يتم اختيار تخانه البلاطات  $(oldsymbol{t_s})$  كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه $oldsymbol{0}$ 


$$t_{s} = \frac{L_{s}}{25 \operatorname{or} 30 \operatorname{or} 36} \quad (One \quad Way)$$

$$t_{s} = \frac{L_{s}}{35 \text{ or } 40 \text{ or } 45} \quad (Two \text{ Way})$$

$$t_{s} = \frac{L_{c}}{10}$$
 (Cantilever)


مع مراعاه ان  $L_{oldsymbol{c}}$  و  $L_{oldsymbol{c}}$  دائما أطوال حقيقيه





 $(w_{si})$ يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه المائله  $(v_{si})$ 

لان الـ L.L. المعطاه دائما تكون على المسقط الافقى اذا لتحويل الـ L.L. على المائل كباقى الاحمال يتم ضربها فى  $Cos \, \Theta$ 



 $\boldsymbol{w_{si}} = 1.4(t_s \, \delta_c + F.C.) + 1.6 \, L.L. \, Cos \, \Theta$ 


 $kN\backslash m^2$ 

ملحوظه

اذا كانت البلاطه مائله دائما سنستخدم  $w_{si}$  حتى لو كانت الشريحه أفقيه ،

 $\cdot (oldsymbol{lpha}\,,oldsymbol{eta}\,)$  و معاملات توزیع الاحمال  $(oldsymbol{r}\,)$ للبلاطات ال Two Way فقط مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه ·


$$\gamma = rac{m}{m} rac{L}{L_s}$$
 الطول الحقيقى  $\gamma > 1.0$ 




$$\alpha = 0.5 \Upsilon_{-}0.15$$

$$\beta = \frac{0.35}{\Upsilon^{2}}$$


$$C.P.$$
 $L.L. \leqslant 5.0 \text{ kN} \backslash m^2$ 




Grashoff  $L.L. > 5.0 \text{ kN} \text{m}^2$ 




返 يتم أخذ شرائح في البلاطه عرضيه و طوليه عرضها -١٦ و وضع حمل منتظم على الشرائح  $\cdot$ مع مراعاه استخدام  $(oldsymbol{w_{si}})$  للبلاطات المائله . ثم نرسم ال



#### ملحوظه: اذا كانت البلاطه مائله دائما سنستخدم $w_{si}$ حتى لو كانت الشريحه أفقيه $\cdot$










شريحه طوليه في هذا المثال الشريحه أفقيه

لان منسوب يمين الشريحه هو نفس منسوب يسار الشريحه ٠









#### شريحه عرضيه

## في هذا المثال الشريحة مائلة


لان منسوب يمين الشريحه أعلى من منسوى يسار الشريحه ٠






نتم تصمیم القطاعات فی شرائح البلاطه علی عزوم الانحناء مثل الکمرات
 و لکن بعرض −۱٫ م و تحدید کمیه الحدید فی المتر الواحد ٠

#### الشريحه الافقيه في البلاطه المائله




القطاع المطلوب تصميمه مائل لان منسوب يمين القطاع اعلى من منسوب يسار القطاع و العزم الذي سنصمم عليه اكيد رأسي لانه ناتج عن الاوزان الرأسيه ·



 $\cdot$  لان قيمه  $cos \ominus Sin$  صغيره جدا و لان العرض الذي يقاومها  $cos \ominus Sin$  كبير فمن الممكن اهمال تأثير هذا العزم  $cos \ominus Sin$  لان قيمه  $cos \ominus Sin$  ليست صغيره و لان العرض الذي يقاومها  $cos \ominus Sin$  صغيره فيجب ان نصم عليها  $cos \ominus Sin$ 

 $(M*Cos \Theta)$  على دائماً على البلاطة المائلة تصمم دائماً على المائلة ا

## الشريحه المائله



القطاع المطلوب تصميمه أفقى لان منسوب يمين القطاع هو نفس منسوب يسار القطاع و العزم الذى سنصمم عليه اكيد رأسى لانه ناتج عن الاوزان الرأسيه ٠

moment موازی لضلع من القطاع و هو  $t_s$  اذا لن نحتاج الی تحلیل ال  $oldsymbol{\cdot \cdot \cdot}$ 


 $Cos \; \ominus$  فيما في moment الشريحة المائلة لن نحتاج الى ضرب ال

#### Reinforcement of Inclined Slabs.




# خطوات التسليح ٠


· (Cross section الشرائح التي بالعرض اولا مثل ال





· ( Cross section نرسم تسليح الشرائح التي بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال















التسليح الرئيسى أفقى التسليح الثانوى مائل



## خطوات تصميم و تسليح البلاطات المائله ٠

رسم الـ Plan بالاطوال الحقيقيه و تحديد نوع البلاطات · و رسم اسهم توضح اتجاهات الـ Loads عليها ·

# خطوات التصميم ٠


- يتم اختيار تخانه البلاطات ( $m{t_s}$ ) كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه  $m{0}$  ثم يفضل أن نوحد الا $m{t_s}$ ) الكبيره على كل البلاطات
- ، يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقيه و المتر المربع من البلاطات المائله $(w_{si})$ 
  - $(\alpha, \beta)$  و معامل استطاله البلاطه (r) و معاملات توزیع الاحمال  $Two\ Way$  للبلاطات ال $Two\ Way$  فقط مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقیقیه
  - یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضیه و طولیه عرضها -۱٫ و وضع حمل منتظم علی الشرائح مع مراعاه استخدام  $(w_{si})$  للبلاطات الافقیه و  $(w_{si})$  للبلاطات الماظه moment ثم نرسم الmoment للشرائح moment
    - يتم تصميم القطاعات فى شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض  $_{1,-}$  م و تحديد كميه الحديد فى المتر الواحد  $_{1,-}$  م و تحديد كميه الافقيه فى البلاطه المائله يضرب فى  $_{1,-}$   $_{2,-}$  مع مراعاه ان  $_{2,-}$   $_{3,-}$  الشريحه الافقيه فى البلاطه المائله يضرب فى  $_{2,-}$   $_{3,-}$   $_{4,-}$

# خطوات التسليح ٠

- · (Cross section اولا (مثل السرائح التي بالعرض اولا )
- نرسم تسليح الشرائح التي بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل الـ Cross section).
- $\cdot$  one way نرسم الـ00 الشبكة الشبكة الشبكة السفلية في البلاطات ال% % نرسم الـ%
  - إن وجدت (  $^{\prime}$   $^{\prime$
  - نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان الـ moment علی کل الباکیه علوی  $\odot$ 
    - نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ 🗠

# Example.





### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$
  $F_y = 360 N m^2$ 

$$F_{u} = 360 \text{ N} \text{mm}^{2}$$


$$F.C. = 1.5 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$ 

$$L.L. = 2.0 \, kN \backslash m^2$$

#### Req.

- Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

رسم الـ Plan بالاطوال الحقيقيه و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم توضح اتجاهات الـ Loads عليها ·



# خطوات الته

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_s$ ) كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه  $\odot$ ثم يفضل أن نوحد الرو $(t_s)$  الكبيره على كل البلاطات

$$S_1$$
 two way  $L_s = 5.0 \, m$   $t_s = \frac{5000}{35} = 142.8 \, mm$ 

$$S_2$$
 Cantilever  $L_c = 1.4 m$   
 $t_s = \frac{1400}{10} = 140 mm$ 

-5.39-

Take  $(t_s)$  the bigger value  $t_s = 150 \, mm$ 

$$t_{s}=150 mm$$

. يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقيه و بالمربع من البلاطات المائله  $(v_{si})$ 


$$w_{sh} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 

 $W_{Sh=1.4}(0.15*25+1.5)+1.6(2.0)=10.55 \ kN\backslash m^2$ 

$$w_{si} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) \cos \theta kN m^2$$


 $w_{si} = 1.4(0.15*25+1.5)+1.6(2.0) \cos 21.8 = 10.32 kN m^2$ 


 $\cdot (\alpha, \beta)$  و معامل استطاله البلاطه ( $\gamma$ ) و معاملات توزیع الاحمال ( $\gamma$ ) حساب معامل استطاله البلاطات الاحمال  $\gamma$  فقط مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقیقیه البلاطات ال



يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضيه و طوليه عرضها  $^{1}_{1}$  و وضع حمل منتظم على الشرائح مع مراعاه استخدام  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقيه و  $(w_{si})$  للبلاطات المائله moment ثم نرسم الmoment للشرائح moment


## Strip (1)





# Strip(2)

### شريحه طوليه





شريحه أفقيه في بلاطه مائله

$$M_{des.} = M * Cos \Theta = 7.40 * Cos 21.8 = 6.87$$

2.47 2.47

10.34

$$Sec.$$
 نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه،  $M_{U.L.} = 10.34\,kN.m \$ 


 $t_{s} = 150 \, mm$  ,  $d = 150 - 20 = 130 \, mm$ 

B= عرض الشريحة mm

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{10.34 * 10^6}{25 * 1000}}^6$$

$$\longrightarrow C_1 = 6.39 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{10.34 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 267.5 \ mm^{2}/m$$




5\$10\m

 $\sqrt{5}$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات شايخ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $30 \, \mathrm{m}$ 


## خطوات رسم تسليح البلاطات:



· (Cross section الشرائح التي بالعرض اولا (مثل ال




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح التي بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال








- $\cdot$  One Way نرسم الـ( $^{\prime}$   $^{\prime}$ 
  - . ال  $Cantilevers ال <math>(5 \# 10 \ m)$  وجدت  $(5 \# 10 \ m)$  ال وجدت  $(5 \# 10 \ m)$





( نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان ال moment علی کل الباکیه علوی . لا یوجد باکیه کل ال moment علیما علوی .












# Example.







عند وجود كسره فى البلاطه يتم فرد البلاطه اولا


one way or two way و تحديد نوعها اذا كانت

و يتم تصميمها بالخطوات العاديه و لكن بالاطوال الحقيقيه


# Example.









# Strip ①






### Strip 2







## Strip ③














## Example.



### one way




Strip (1)






Strip 2









#### Solving indeterminate inclined strips.




توجد حالتان لحل الشرائح:


۱ عندما یکون هناك support تحت كل كسره .
 نحل الشریحه بـ 3 moment eqn. مع مراعاه :

نستخدم الاطوال الحقيقيه

 $rac{elastic \ reaction}{w \, L(L)^2}$  للـ  $rac{members}{24}$  المائلة يساوى




کسره




Equation of  $M_1$ 

 $M_{C}(L_{1}) + 2 M_{1}(L_{1}+L_{2}) + Zero(L_{2}) = -6 (r_{1}+r_{2})$ 



عندما لا يكون هناك support تحت كل كسره .
نسقط ال Load على الافقى
ثم نأخذ متوسط ال Load لكل span لكل as على حده
ثم نخل الشريحه الافقيه باستخدام.3 moment eqn
مع رسم ال moment بمقياس رسم مناسب و تحديد اتجاه ال moment عند كل كسره
ثم نرسم ال moment مره اخرى على الشريحه العقيقيه بعد معرفه اتجاه ال moment عند كل كسره



نسقط الـ  $oldsymbol{Load}$  على الافقى

ثم نأخذ متوسط الـ Load لكل span على حده


ثم نحل الشريحة الافقية باستخدام .3 moment eqn مع رسم السلطين المستخدام .moment بمقياس رسم مناسب و تحديد اتجاه الـ moment عند كل كسره

ثم نرسم ال moment مره اخرى على الشريحة الحقيقية بعد معرفة اتجاه الـ moment عند كل كسره




و هي بلاطات محموله على بلاطات أخرى ٠


### Example.




البلاطه (2 Slab محموله على كمرتين

و لكن *Slab (* محموله على كمره من جهه و على البلاطه *Slab ( محموله على جهه الكن Slab ( ) Strip ( )* لها لذا يجب أخذ الشريحه *( distributed load على الشريحه ( Strip ( )* 







#### (w) distributed reaction دنحسب قیمه ال-0



$$\therefore w = \frac{R}{X}$$






au على الشريحه Strip لتصميم الشريحه B.M.D.

 $w_{f s}$ 


$$w = \frac{R}{X}$$

$$\Delta$$

### R.F.T. of the Slab.



# Example.



#### Data.

$$F_{au} = 30 \text{ N} \text{mm}^2$$

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$
  $F_{y} = 360 \text{ N/mm}^2$ 

$$F.C. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$

$$F.C. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 3.0 \quad kN \backslash m^2$ 

### Req.


- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

3.0

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـLoads عليها ٠

# خطوات التصميم ٠

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_{
m s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الا $(t_{
m s})$  الكبيره على كل البلاطات ( $t_{
m s}$ )




$$t_s = 200 \ mm$$


 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (v_s)$ 

$$W_{S} = 1.4(0.20*25 + 2.0) + 1.6(3.0) = 14.6 \text{ kN} \text{m}^{2}$$

 $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  للبلاطات الـ Two Way نحسب Two Way لكن لا توجد في المسأله

يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها  $-1 ^{1} ^{1}$  فى اتجاه الحمل و وضع حمل حمل منتظم على الشرائح على الشرائح المحموله أولا






$$w = \frac{R}{X} = \frac{14.6}{3.0} = 4.86 \text{ kN/m}$$


### Strip 2


$$w = \frac{R}{X} = \frac{14.6}{3.0} = 4.86 \text{ kN/m}$$


2.0


3.0












🙆 يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه.



$$Sec. \bigcirc M_{U.L.} = 38.92 \quad kN.m \backslash m$$

 $t_{s}=200\,\mathrm{mm}$  ,  $d=180\,\mathrm{mm}$  ,  $B=1000\,\mathrm{mm}$ 

$$180 = C_1 \sqrt{\frac{38.92 * 10^6}{30 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.99 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{s} = \frac{38.92 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 180} = 727.1 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 \neq 12 \text{m}$ 

$$7 \% 12 \mbox{m}$$

Sec. 
$$\bigcirc$$
  $M_{U.L.} = 27.3$   $kN.m \backslash m$ 

,  $t_s = 200 \, \text{mm}$  ,  $d = 180 \, \text{mm}$  ,  $B = 1000 \, \text{mm}$ 

$$180 = C_1 \sqrt{\frac{27.3 * 10^6}{30 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 5.96 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{27.3*10^{6}}{0.826*360*180} = 510.0 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \not / 12 \text{m}$ 


Sec. 3 
$$M_{U.L.} = 9.74$$
  $kN.m \ m$ 

$$180 = C_1 \sqrt{\frac{9.74 *10^6}{30*1000}} \longrightarrow C_1 = 9.98 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{9.74 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 180} = 181.9 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \% 10 \text{ m}$ 




### خطوات رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل ال




· ( Cross section نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




 $\cdot$  One Way نرسم الـ(% ال% ال% الشبكة السفلية في البلاطات ال% Secondary Steel) نرسم الر




. يان وجدت (  $^{cantilevers}$  لل  $^{cantilevers}$  يان وجدت (  $^{cantilevers}$  يان وجدت  $^{cantilevers}$ 



🧿 نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من 17۰ 🗠



## R.F.T. of the Slab.




#### Walls rested direct on slab.

ما سنتناول دراسته هنا هو تصميم البلاطات الsolid المعمول حساب مسبقا انها ستحمل فوقها حائط معروف الوزن و المكان و محمول مباشره على البلاطه (و ليس الكمره)  $\cdot$ 

و ما سنتناول دراسته هنا البلاطات الـ  $one\ way$  فقط التى تحمل فوقها حوائط و ليس الـ  $Two\ way$  .

توجد حالتان للبلاطات الـ one way التي تحمل فوقها حوائط مباشره:





#### Load الحائط في الاتجاه الموازى للـ الحائط الحائ

 $\alpha=45^\circ$ For Bending الان الـ Load الخرسانه يتوزع بزاويه تقريبا كا



 $S_1 = b + t_s$  سيؤثر وزن الحائط عند C.L. البلاطه على عرض






$$S_1 = b + t_s$$


5, 5× 6,


Load لان الحائط في اتجاه ال اذا الحائط في اتجاه الحديد الرئيسي ٠



التسليح الرئيسى التسليح الثانوي

اى ان الحائط عمودى على الحديد الثانوى Load فيعمل الحديد الثانوى على توزيع  $B_{max}$ الحائط على مسافه أكبر تسمى





$$B_{max} = S_1 + \left[\frac{A_s(sec.)}{A_s(main)}\right] * KL$$

Where:

$$B_{max} \geqslant S_1 + 20 \ mm$$

 $more \;\; safe \;$ و في التصميم كلما اعتبرنا قيمه ال $B_{max}$  أقل كلما كان


و لحساب قيمه ال $\displaystyle rac{B_{max}}{max}$  تعتمد على عده عوامل :

 $\left[rac{A_{8}\,(
m sec.)}{A_{8}\,(main)}
ight]$  · نسبه الحديد الثانوى الى التسليح الرئيسى فى البلاطه  $B_{max}\,(main)$  انه من الاثمن ان نعتبر ال $max\,\left[rac{A_{8}\,(
m sec.)}{A_{8}\,(main)}
ight]$  و هى  $20\,\%$  و هى  $\left[rac{A_{8}\,(
m sec.)}{A_{9}\,(main)}
ight]$ 


$$Take \left[\frac{A_{s}(sec.)}{A_{s}(main)}\right] \simeq 0.2$$

Where:  $\left[\frac{A_s(sec.)}{A_s(main)}\right] \geqslant \frac{2}{3}$ 

 $m{K}$  استمراریه الشریحه  $m{Y}$ 




اذا كانت الشريحه  $oldsymbol{Continuous}$  نأخذ قيمه  $oldsymbol{L}$  الاصغر



 $0. W. (walls) = b * H * \circlearrowleft_{\mathbf{w}} (kN \backslash m) * 1.4 = \checkmark kN \backslash m$ 


Take  $| \circlearrowleft_{w} = 18.0 \text{ kN} \backslash m^3$ 




 $w = w_s * B_{max} + 0.W. (walls)$ 


 $B_{max}$ عرض الشريحة

مى كميه الحديد الكليه الموجوده فى الشريحه  $A_{oldsymbol{e}_{oldsymbol{Q}}}$ 



 $\xrightarrow{Design} Get A_{S2} mm^2 \backslash B_{max}$ 





مى كميه الحديد الكليه الموجوده فى الشريحه  $A_{S2}$  $B_{max}$  أسفل الحائط التى عرضها

و هى تتكون من

 $A_{S1/m}st B_{max}$ و يساوى  $B_{max}$  و يساوى البلاطه الرئيسى فى عرض  $B_{max}$ 

الحديد الاضافي الذي سيتم وضعه أسفل الحائط و يسمى فواتير  $A_{sadd}$  -۲


 $A_{sadd} = A_{s2} - A_{s1/m} * B_{max}$ 


يفضل ان نختار Ø كبيره للفواتير لتقليل عدد الاسياخ

#### ملاحظات

عندما يكون الحائط قريبا جدا من الطرف الحر للبلاطه

 $rac{B_{max}}{2}$  بحيث ان المسافه من C.L. الحائط الى الطرف الحر اقل من :فيتم حساب عرض الشريحه التى تحت الحائط  $B_{1max}$  كالاتى






$$B_{1max} = \frac{B_{max}}{2} + L_1 = \frac{1}{2} \left( S_1 + \left[ \frac{A_{s(sec.)}}{A_{s(main)}} \right] * KL \right) + L_1$$

عندما یکون الحائط قریبا جدا و موازی لکمره

 $rac{B_{max}}{9}$  بحيث ان المسافه من C.L. الحائط الى الكمره أقل من


 $B_{1max}$  فيتم حساب عرض الشريحه التى تحت الحائط

$$L_1 < \frac{B_{max}}{2}$$



$$B_{1max} = \frac{B_{max}}{2} + L_1 = \frac{1}{2} \left( S_1 + \left[ \frac{A_8 \text{ (sec.)}}{A_8 \text{ (main)}} \right] * KL \right) + L_1$$

#### Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$
  $F_{y} = 360 \text{ N/mm}^2$ 

$$F_{y} = 360 \text{ N} \text{mm}^2$$

$$F.C. = 1.50 kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.0 kN \backslash m^2$ 

$$L.L. = 2.0 \ kN \backslash m^2$$

For walls. 
$$\delta_{w} = 18.0 \text{ kN} \text{m}^3$$

$$b_w = 120 mm$$


$$H_{w} = 2.50 m$$

#### Req.

- (1) Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

#### Solution.

Load الحائط موضوع في الاتجاه الموازى لل




### خطوات التصميم ٠

 $(t_s)$  يتم اختيار تخانه البلاطات  $_{\odot}$ 

$$S_1 \text{ or } S_2 \text{ one } way L_s = 3.0 \text{ m}$$

$$t_s = \frac{3000}{30} = 100 \text{ mm}$$

$$t_{s}=100\,mm$$




 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (v_s)$ 


$$W_{S} = 1.4(0.10*25+1.5)+1.6(2.0) = 8.80 \text{ kN} \text{m}^{2}$$


 $\cdot (\alpha, \beta)$  للبلاطات ال  $Two\ Way$  نحسب  $Two\ Way$  للبلاطات الكن لا توجد في المسأله  $Two\ Way$ 

انحانط) عرضها - ١٦ عرض









 $B_{max}$  ثم يتم أخذ شريحه في البلاطه تحت الحائط مباشره عرضها

$$B_{max}$$
 لحساب قيمه

$$B = S_1 + \left[\frac{A_s(sec.)}{A_s(main)}\right] * KL$$

$$S_1 = b + t_8 = 0.12 + 0.10 = 0.22 m$$


$$\left[\frac{A_8 \text{ (sec.)}}{A_8 \text{ (main)}}\right] = 0.2$$


$$K = 0.87 \Delta$$


$$L = 3.0 m$$

$$P_{max} = 0.22 + (0.2) (0.87) (3.0) = 0.74 m$$

$$B_{max} = 0.74 m$$










$$0. W. (walls) = b * H * \eth_{w}(kN \backslash m^{3}) * 1.4$$

$$0.W.(walls) = 0.12 * 2.5 * 18.0 * 1.4 = 7.56 kN m$$






معادله في مجمول واحد . Solving using 3 moment egn



Equation of  $M_1$ 


$$0.0 + 2 M_1 (3.0 + 3.0) + 0.0 = -6 (7.32 + 15.83)$$

$$M_1 = -11.57 \ kN.m.$$



Strip(1)

🧿 يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه،



Sec. 
$$\mathcal{I}$$
  $M_{U.L.} = 9.90 \text{ kN.m} \text{m}$ 

$$t_{s=100\,mm}$$
 ,  $d=80\,mm$  ,  $B=1000\,mm$ 

$$80 = C_1 \sqrt{\frac{9.90 *100}{30*1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.40 \longrightarrow J = 0.815$$

$$A_{S} = \frac{9.90 * 10^{6}}{0.815 * 360 * 80} = 421.7 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $6 \% 10 \text{m}$ 

$$6 \% 10 \mbox{m}$$

Sec. 3 
$$M_{U.L.} = 7.92 \text{ kN.m} \text{ m}$$


$$t_{s=100\,mm}$$
 ,  $d=80\,mm$  ,  $B=1000\,mm$ 

80 = 
$$C_1 \sqrt{\frac{7.92 *100}{30*1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.92 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{7.92 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 80} = 332.9 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \neq 10 \text{ m}$ 



#### Strip (2)



Sec. 3 
$$M_{U.L.} = 11.57 \text{ kN.m} \text{ m}$$

$$t_{s=100\,mm}$$
 ,  $d=80\,mm$  ,  $B=740\,mm$ 

$$80 = C_1 \sqrt{\frac{11.57 * 10}{30 * 740}}^6 \longrightarrow C_1 = 3.50 \longrightarrow J = 0.780$$

$$A_{S_{total}} = \frac{11.57_{*10}^{6}}{0.780 * 360 * 80} = 515.0 \ mm^{2}/0.74 \ m$$

$$A_{Sadd} = A_{Stotal} - A_{S/m} * B_{max}$$

$$A_{8add} = 515.0 - 421.7 * 0.74 = 202.9 \text{ mm}^2 2 \text{ } 1$$



$$Sec. \textcircled{4} \qquad M_{U.L.} = 10.05 \quad kN.m \backslash m$$

$$t_{s} = 100 \, mm$$
 ,  $d = 80 \, mm$  ,  $B = 740 \, mm$ 

80 = 
$$C_1 \sqrt{\frac{10.05*10}{30*740}}^6 \longrightarrow C_1 = 3.75 \longrightarrow J = 0.793$$

$$A_{S_{total}} = \frac{10.05 * 10^6}{0.793 * 360 * 80} = 440.0 \ mm^2/0.74 \ m$$

$$A_{Sadd} = A_{Stotal} - A_{S/m} * B_{max}$$


$$A_{Sadd} = 440.0 - 332.9 * 0.74 = 193.6 \text{ mm}^2 2 \%$$




#### Sec. 5

لن نحتاج لفواتير لان عزم البلاطه الاصلى اكبر من عزم البلاطه في وجود الحائط،


#### R.F.T. of the Slab.



#### 2-Walls perpendicular to load Direction.



عند أخذ شريحه في اتجاه الـ Load عرضها - ١٦ م




$$0. W. (walls) = b * H * \circlearrowleft_{w(kN \backslash m)} * 1.4 = \checkmark kN \backslash m$$


Take 
$$\delta_{w} = 18.0 \text{ kN} \backslash m^3$$

## وزن الحائط يوضع ك concentrated Load

 $w_{s}$ 


F = 0.W. (walls)  $= b * H * \eth_{w}(kN \backslash m^{3}) * 1.4$ 





الحل الدقيق لهذه الشريحه هو أن يتم توزيع وزن الحائط على  $w=1.4\left(\frac{b*H*\eth_w}{S_1}\right)$  فتكون قيمه الحمل المنتظم تساوى w

#### Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$

$$F.C. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$

$$F_{y} = 360 \text{ N} \text{mm}^2$$

$$F.C. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.50 \ kN \backslash m^2$ 

For walls. 
$$\delta_{w} = 18.0 \text{ kN} \backslash m^3$$


$$\delta_{w} = 18.0 \ kN \backslash m^{3}$$

$$b_{yy} = 25 mm$$

$$H_{w} = 2.50 \ m$$

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

#### Solution.




الحائط فى الاتجاه العمودى على الحائط رسم اله Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـLoads عليها ٠

## خطوات التصميم ٠

 $(t_s)$ يتم اختيار تخانه البلاطات (

$$S_1$$
 One way  $L_S = 3.0 \, m$ 

$$S_2$$
 One way  $L_{S} = 3.5 \, m$   $t_{s} = \frac{3500}{30} = 116.6 \, mm$ 




$$t_s=120\ mm$$

 $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{v}$ 


 $W_{S=1.4(0.12*25+2.0)+1.6(2.5)=11.0 \text{ kN}}^2$ 


Calculate the weight of 1.0 m of the wall.

0. W. (walls) = 1.4 (b \* H \* 
$$\eth_w$$
)  
= 1.4 (0.25 \* 2.50 \* 18.0) = 15.75 kN\m




- $\cdot (\alpha, \beta)$  للبلاطات الwo way نحسب البلاطات الwo way للبلاطات الكن لا توجد في المسأله wo way
- یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضها -۱٫ أفی اتجاه الحمل و وضع حمل حمل منتظم علی الشرائح






Solve the strip using 3 moment eqn.


#### Elastic reactions.




0.0 + 2M(3.50 + 3.0) + 0.0 = -6(31.70 + 12.37)

$$M=-20.34$$
 kN.m





نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه،



Sec. 
$$\mathcal{D}$$
  $M_{U.L.} = 20.34 \ kN.m \ m$ 

 $, t_{s} = 120 \, mm$   $, d = 100 \, mm$   $, B = 1000 \, mm$ 

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{20.34 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 3.50 \longrightarrow J = 0.78$$

$$A_{S} = \frac{20.34 * 10^{6}}{0.78 * 360 * 100} = 724.3 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$



Sec.  $\bigcirc$   $M_{U.L.} = 20.45 \quad kN.m \setminus m$ 

 $t_{s}=120\,\mathrm{mm}$  ,  $d=100\,\mathrm{mm}$  ,  $B=1000\,\mathrm{mm}$ 

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{20.45 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 3.50 \longrightarrow J = 0.78$$


$$A_{S} = \frac{20.45 * 10^{6}}{0.78 * 360 * 100} = 728.2 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 \# 12 \text{ m}$ 




$$M_{U.L.} = 2.20 \text{ kN.m} \text{m}$$



#### RFT. of the slab.




#### Concentrated Load on Two way Slab.



لتصميم بلاطه 2 way يؤثر عليها Concentrated Load توجد حالتان :


$$1-IF \quad \gamma = \frac{m L}{m L_s} > 1.5$$

يؤخذ الـ Concentrated Load كأن البلاطه One Way في الاتجاه القصير




عرضها B<sub>max</sub> عرضها

عرضها 1.0 m عرضها



$$2-IF \quad r = \frac{m L}{m L_8} \leqslant 1.5$$

. يتم تقسيم الـ Concentrated Load على الاتجاهين



$$B_{1max} = S_1 + 0.4 * m * L_s$$


عرض الشريحه في الاتجاه القصير

$$B_{2max} = S_2 + 0.4 * m * L_S * \left(2 - rac{m \cdot L_S}{m \cdot L}
ight)$$
 في الاتجاه الطويل في الاتجاه الطويل


$$F_1 = F_* \left( \frac{m*L}{m*L_s+m*L} \right)$$

$$F_1 = F_* \left( \frac{m_* L}{m_* L_s + m_* L} \right)$$
 ,  $F_2 = F_* \left( \frac{m_* L_s}{m_* L_s + m_* L} \right)$ 


عرضها B<sub>1max</sub> عرضها



عرضما  $B_{2\,max}$ عرضما




عاده في الفيلات يكون الدور الارضى للاستقبال (صالونات و سفره و مطبخ و حمام للضيوف و حجره نوم للخدم ) و يكون فى الدور الاول حجره النوم الرئيسيه (master bed room) (ملحق بها حمام خاص) و حجرات نوم للابناء و حمام كبير ٠ أي أن التصميم الداخلي للدور الارضي ليس مثل الدور الاول ٠ لذا في أحيان كثيره يكون في الدور الاول حمام و أسفله مباشره حجره أستقبال أى أنه اذا هبطنا منسوب بلاطه الحمام سنضطر لعمل كمره بين الحمام و الحجره المجاوره




و فى هذه الحاله سنكون قد وضعنا كمره فى منتصف سقف حجره الدور الارضى ٠

لذا يفضل في هذه الحاله عمل المنسوب السفلي البلاطه مستوى حتى يظهر سقف حجره الدور الارضى مستوى٠




من الممكن اعتبار أن البلاطه محموله على الاربع كمرات الخارجيه ، و لكن مع الاخذ في الاعتبار أن هناك قيمتين لا  $(t_{
m s})$  لذا سوف يكون هناك قيمتين لا  $(w_{
m s})$ 



#### حل أخر

و لعمل مثل هذه البلاطه يتم عمل كمره مدفونه و يكون سمك هذه الكمره مثل البلاطه و يحتاج هذا الحل لتخانه بلاطه كبيره منعن مس لذا يفضل مع البلاطات ال Hollow Blocks كمره مدفونه

#### Example.




#### Data.

$$F_{cu}=25~N \ mm^2$$
  $F_{y}=360~N \ mm^2$   $F.C.=1.50~kN \ m^2$   $L.L.=2.0~kN \ m^2$   $Req.$ 

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

#### Solution.



رسم ال *Plan* و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها ·

## خطوات التصميم ٠

 $(t_s)$  يتم اختيار تخانه البلاطات (

$$S_1$$
 One way  $L_s = 3.0 \, m$   $t_s = \frac{3000}{25} = 120 \, mm$ 

 $S_1$  One way  $L_s = 3.0 \, m$ 

$$t_8 = \frac{3000}{30} = 100 \ mm$$

 $S_2$  Two way  $L_{S} = 5.0 \, m$ 

$$t_s = \frac{5000}{35} = 142.8 \ mm$$

 $S_2$  Two way  $L_S = 5.0 m$ 


$$t_8 = \frac{5000}{45} = 111.1 \text{ mm}$$

S3 Cantilever  $L_{c} = 1.5 m$ 


$$t_s = \frac{1500}{10} = 150 \text{ mm}$$

Take  $(t_s)$  the bigger value

$$t_{s}=150 mm$$



 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (v_s)$ 




For  $t_{s} = 150 \text{ mm}$ 

$$W_{S1} = 1.4(0.15*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 10.55 kN m^2$$

For 
$$t_{s} = 300 \text{ mm}$$

$$W_{S2} = 1.4(0.30*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 15.80 \text{ kN} \text{m}^2$$

 $m{\alpha}$  حساب معامل استطاله البلاطه  $m{r}$ ) و معاملات توزیع الاحمال ( $m{\alpha}$ ,  $m{\beta}$ ) للبلاطات ال $m{Two}$  فقط  $m{Two}$  فقط فقط على الرسمه




يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها  $1_5$  فى اتجاهى الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\beta w_s)$  أو  $(\alpha w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء  $(\beta w_s)$ 

#### Strip (1)


# 7.50 5.0 1.50

#### شريحه عرضيه

 $W_{S1} = 10.55 \text{ kN} \backslash m^2$ 




#### Strip(2)



#### شريحه عرضيه


 $W_{S1} = 10.55 \ kN \backslash m^2$ 


$$\mathbf{C}w_{S1} = 0.60 * 10.55 = 6.33$$



#### Strip (3)


#### شريحه عرضيه







#### Strip (4)

#### شريحه عرضيه



 $W_{S1} = 10.55 \ kN \backslash m^2$  $W_{S2} = 15.80 \ kN \backslash m^2$ 





$$\gamma_1 = \frac{9.48 * 5.0}{24}^3 = 49.37$$

$$\gamma_2 = \frac{10.55 * 3.0}{24}^3 = 11.87$$

$$t_s$$
=0.30

$$t_{s}=0.15$$

$$I_1 = \frac{1.0 * 0.30}{12}^3 = 2.25 * 10^3$$

$$I_2 = \frac{1.0 * 0.15}{12}^3 = 2.812 * 10^{-4}$$
  $I_1 = 8.0 I_2$ 

$$I_1 = 8.0 I_2$$


$$M_{c} = -11.87$$
 $M_{1}$ 
 $10.55$ 
 $9.48$ 
 $I_{1} = 8I_{2}$ 
 $I_{2}$ 
 $3.0$ 

use 3 moment eqn. معادله في مجعول واحد


$$M_{C}\left(\frac{L_{1}}{I_{1}}\right) + 2M\left(\frac{L_{1}}{I_{1}} + \frac{L_{2}}{I_{2}}\right) + 0.0 = -6\left(\frac{r_{1}}{I_{1}} + \frac{r_{2}}{I_{2}}\right)$$

$$\left(-11.87\right)\left(\frac{5.0}{8\,I_2}\right)+2\,\,M\,\,\left(\frac{5.0}{8\,I_2}+\frac{3.0}{I_2}\right)+\,0.0=-6\,\,\left(\frac{49.37}{8\,I_2}+\frac{11.87}{I_2}\right)$$

$$M = -13.91 \text{ kN.m}$$




#### Strip (5)




 $W_{S1} = 10.55 \ kN \backslash m^2$  $W_{S2} = 15.80 \ kN \backslash m^2$ 

شريحه طوليه





⊚ يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات
 و لكن بعرض \_ رام و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد .



Sec.  $\mathcal{O}$   $M_{II.L} = 19.78 \text{ kN.m} \text{m}$ 

 $, t_{s} = 150 \, mm$   $, d = 130 \, mm$   $, B = 1000 \, mm$ 

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{19.78 + 10^6}{25 + 1000}} \longrightarrow C_1 = 4.62 \longrightarrow J = 0.821$$

$$A_{S} = \frac{19.78 + 10^{6}}{0.821 + 360 + 130} = 514.8 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 \text{ m}^{2}/\text{m}$ 



Sec. 2  $M_{U.L.} = 16.73 \text{ kN.m/m}$ 

,  $t_s = 300 \, mm$  ,  $d = 280 \, mm$  ,  $B = 1000 \, mm$ 

$$280 = C_1 \sqrt{\frac{16.73 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 10.82 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{16.73 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 280} = 200.93 \, \text{mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \, \text{//} 10 \, \text{/m}$ 



Sec. 3  $M_{UL} = 13.91 \text{ kN.m/m}$ 


 $, t_{s} = 150 \, mm$   $, d = 130 \, mm$   $, B = 1000 \, mm$ 

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{13.91 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 5.51 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{13.91 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 359.8 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \neq 10 \text{ m}$ 




#### خطوات رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section الشرائح الافقيه (مثل الـ ) نرسم تسليح الشرائح




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال









إن وجدت ( $5 \# 10 \ m$  Top & Bottom ) نرسم ال



🧿 نرسم باقى الشبكه العلويه اذا كانت تخانه البلاطه اكبر من 😘 🗠 ٠



#### RFT. of the slab.



#### Check Deflection For Solid Slabs.

#### Get.


- $-E_c$  = Modules of Elasticity For Concrete  $E_c$  = 4400  $\sqrt{F_{cu}}$
- $-I_e$  = effective moment of Inertia For the cracked Sec.

$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3\right] I_{nv}$$

#### Where:

\*  $I_g = gross moment of Inertia.$ 


$$I_g = \frac{1000 \ t_s^3}{12} \ mm^4$$



\*  $I_{nv}$  = moment of Inertia For cracked Sec.

Note:  $A_s = A_s$  in Cantilevers  $t_s$ 

get Z From  $S_{nv} = 0.0$ 




$$\frac{1000 \ Z^2}{2} + n A_{s'}(Z-d') = n A_{s}(d-Z) ---- get Z$$

Where: n = modular ratio = 10

 $d = t_s - 20 \ mm$  ,  $d = 20 \ mm$ 

$$I_{nv} = \frac{1000Z^3}{3} + n A_{s}(Z-d)^2 + n A_{s}(d-Z)^2$$

\* 
$$M_{cr}$$
 = Cracking Moment. =  $F_{ctr}$  \*  $\frac{I_g}{\overline{y}_{ten}}$   $t_s$ 



where: 
$$F_{ctr} = 0.6 \sqrt{F_{cu}}$$
 N\mm<sup>2</sup>

$$\overline{y}_{ten} = \frac{t_s}{2}$$


\*  $M_{act}$  = Actual moment acting on the Sec. (Working Loads)

Note: IF 
$$M_{act} \leq M_{cr}$$

$$I_e = I_g$$

### Actual Deflection Values.

Note: This Loads are Working Loads





$$\triangle_{act} = \frac{1}{8} * \frac{wL^4}{E_c I_e}$$

$$\triangle_{act} = \frac{1}{3} * \frac{FL^3}{E_c I_e}$$

$$\triangle_{act} = \frac{1}{8} * \frac{wL^4}{E_c I_e} + \frac{1}{3} * \frac{FL^3}{E_c I_e}$$










$$\triangle_{act} = \frac{5}{384} * \frac{wL^4}{E_c I_e}$$








$$\triangle_{act} = \frac{1}{48} * \frac{FL^3}{E_c I_e}$$





$$\triangle_{act} = \frac{5}{384} * \frac{wL^{4}}{E_{c}I_{e}} + \frac{1}{48} * \frac{FL^{3}}{E_{c}I_{e}}$$

#### Actual Deflection due to Dead Load

نستخدم نفس القوانين السابقه لكن مع استخدام D.L فقط

$$\triangle_{D.L.} = \frac{5}{384} * \frac{g L^4}{E_c I_e} + \frac{1}{48} * \frac{G L^3}{E_c I_e}$$

#### Actual Deflection due to Live Load


نستخدم نفس القوانين السابقه لكن مع استخدام L.L. فقط

$$\triangle L.L. = \frac{5}{384} * \frac{p L^4}{E_c I_e} + \frac{1}{48} * \frac{P L^3}{E_c I_e}$$

#### Actual Deflection due to Creep. الزحف

$$\triangle_{Creep} = \mathbf{C} \quad \triangle_{D.L.}$$

$$\alpha = 2.0 - 1.2 \left(\frac{A_s}{A_s}\right) > 0.6$$




Short Term Deflection.  $= \triangle_{D.L.} + \triangle_{L.L.}$ 


Long Term Deflection. =  $\Delta_{D.L.} + \Delta_{L.L.} + \Delta_{Creep}$ 

#### Allowable Deflection Values.

#### For Beams.



Due to



$$\triangle_{all} = \frac{L}{360}$$


Due to L.L. only

#### For Cantilevers.

$$\triangle_{all} = \frac{L}{450}$$

Due to

D.L. + L.L. + Creep



#### Steps of Check Deflection.

\* 
$$get$$
  $E_c = 4400 \sqrt{F_{cu}}$ 

\* 
$$get$$
  $I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3\right] I_{nv}$ 

\* 
$$get \triangle_{D.L.} & \triangle_{L.L.}$$

\* 
$$get$$
 Short Term deflection. =  $\triangle_{D.L.} + \triangle_{L.L.}$ 

\* 
$$get \quad \mathbf{C} = 2.0 - 1.2 \left( \frac{A_s}{A_s} \right) > 0.6$$

\* 
$$get \quad \triangle_{Creep} = \bigcirc \bigcirc \bigcirc \triangle_{D.L.}$$

$$\triangle_{act.} = \triangle_{D.L.} + \triangle_{L.L.} + \triangle_{creep}$$

$$\triangle_{act} = \triangle_{L.L.}$$

\* 
$$get$$
  $\triangle_{all} = \frac{L}{250}$  For Total Loads For Beams

$$\triangle_{all} = \frac{L}{360}$$
 For Live Load For Beams


$$\triangle_{all} = \frac{L}{450}$$
 For Total Loads For Cantilever

IF 
$$\triangle_{act.} \leqslant \triangle_{all}$$
 Safe Deflection.

IF 
$$\triangle_{act.} \le \triangle_{all}$$
 Safe Deflection.

IF  $\triangle_{act.} > \triangle_{all}$  UnSafe Deflection.

# Example.



#### Data.

$$t_s = 160 \ mm$$

$$F_{cu} = 25 N mm^2$$

$$F_y = 360 \text{ N} \text{ mm}^2$$


$$F.C. = 1.50 \ kN \backslash m^2$$

$$L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$

$$\delta_{wall} = 16.0 \text{ kN} \cdot \text{m}^3 \text{ (Working)}$$

# Req.

- 1 Design the Slab by the given depth.
- 2 Draw Details of RFT.
- 3 Check Deflection For the Cantilever.
  (Short Term & long term)



رسم ال Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها ·

 $(t_s)$  يتم اختيار تخانه البلاطات (

Take the given depth  $t_s=160\ mm$ 

$$t_s = 160 \ mm$$


 $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{(W_s)}$ 

$$g_s = t_s \, \delta_c + F.C. = 0.16 * 25 + 1.50 = 5.50 \, kN m^2$$
 $p_s = L.L. = 2.0 \, kN m^2$ 
 $w_s = g_s + p_s = 5.50 + 2.0 = 7.50 \, kN m^2$ 
 $(w_s) = 1.5 * 7.50 = 11.25 \, kN m^2$ 

Weight of the Fence =  $b * H_{uv} * \delta_{uv}$ 


$$P_{w} = 0.25 * 1.2 * 16.0 = 4.8 \text{ kN/m} \text{ (working)}$$

$$P_{U.L.} = 4.8 * 1.4 = 6.72 \text{ kN/m} (U.L.)$$



 $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  و Two  $oldsymbol{W}ay$  للبلاطات ال لكن لا توجد في المسأله Two Way

٤) يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -١٦ م



نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه،

Sec. 
$$\mathcal{D}$$
  $M_{U.L.} = 35.94 \ kN.m \ m$ 

,  $t_s = 160 \, \mathrm{mm}$  ,  $d = 140 \, \mathrm{mm}$  ,  $B = 1000 \, \mathrm{mm}$ 

$$140 = C_1 \sqrt{\frac{35.94*10^6}{25*1000}} \longrightarrow C_1 = 3.69 \longrightarrow J = 0.791$$


$$A_{S} = \frac{35.94 * 10^{6}}{0.791 * 360 * 140} = 901.5 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $8 \# 12 \text{ m}^{2}$ 

Sec. 2 
$$M_{U.L.} = 17.18 \text{ kN.m} \text{m}$$

,  $t_s = 160 \, \mathrm{mm}$  ,  $d = 140 \, \mathrm{mm}$  ,  $B = 1000 \, \mathrm{mm}$ 

$$140 = C_1 \sqrt{\frac{17.18 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 5.34 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{17.18 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 140} = 412.6 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $6 \neq 10 \text{ m}$ 



#### Check deflection in the Cantilever.

$$-E_{c} = 4400 \sqrt{F_{cu}} = 4400 \sqrt{25} = 22000 \text{ N/mm}^{2}$$

$$-I_{g} = \frac{1000 \frac{t_{s}^{3}}{12}}{12} = \frac{1000(160)^{3}}{12} = 341333333 \text{ mm}^{4}$$

$$\therefore S_{nv} = 0.0 \quad \boxed{n = 10}$$

$$\therefore \frac{1000 Z^{2}}{2} + n A_{s} \cdot (Z - d^{2}) = n A_{s} \cdot (d - Z) \qquad 160 \quad \boxed{Z}$$

$$\frac{1000 Z^{2}}{2} + 10 \cdot (904) \cdot (Z - 20) = 10 \cdot (904) \cdot (140 - Z) \qquad 10000 \qquad 904$$

$$\therefore Z = 38.66 \text{ mm}$$

$$I_{nv} = \frac{1000 \cdot Z^{3}}{3} + n A_{s} \cdot (Z - d^{2}) + n A_{s} \cdot (d - Z)^{2}$$

$$= \frac{1000 \cdot (38.66)^{3}}{3} + 10 \cdot (904) \cdot (38.66 - 20)^{2} + 10 \cdot (904) \cdot (140 - 38.66)^{2}$$

$$I_{nv} = 115246995 \text{ mm}^{4}$$

$$F_{ctr} = 0.6 \sqrt{F_{cu}} = 0.6 \sqrt{25} = 3.0 \text{ N/mm}^{2}$$

$$M_{cr} = F_{ctr} * \frac{I_{g}}{y_{ten}} = \frac{3.0 * 341333333}{80} = 12800000 \text{ N.mm}$$

$$= 12.80 \text{ kN.m}$$

$$A_{act} = 24.6 \text{ kN.m}$$

$$I_{e} = \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^{3} I_{g} + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^{3}\right] I_{nv}$$

$$I_{e} = \left(\frac{12.80}{M_{act}}\right)^{3} \cdot (341333333) + \left[1 - \left(\frac{12.80}{24.6}\right)^{3}\right] \cdot (115246995)$$


$$I_{e} = 147096222.8 \text{ mm}^{4}$$

$$D_{o} = \frac{G \cdot L^{4}}{8 \cdot E_{c} \cdot I_{e}} + \frac{G \cdot L^{3}}{3 \cdot E_{c} \cdot I_{e}}$$

$$D_{o} = \frac{(5.50 * 1000)}{1000} \cdot (2.0 * 1000)^{4} + \frac{(4.8 * 10^{3})}{3(22000)} \cdot (147096222.8)$$

$$\frac{(4.8 * 10^{3})}{3(22000)} \cdot (147096222.8)$$

$$\triangle_{L.L.} = \frac{p L^4}{8 E_c I_e} + \frac{P L^3}{3 E_c I_e}$$



$$\triangle_{L.L.} = \frac{(2.0*\frac{1000}{1000})(2.0*1000)^4}{8(22000)(147096222.8)} + Zero$$

$$\triangle_{L.L.} = 1.23 \ mm$$

$$A_{s}$$

$$CL = 2.0 - 1.2 \left(\frac{A_{s}}{A_{s}}\right) = 2.0 - 1.2 \left(\frac{904}{904}\right) = 0.8$$

- Short Term Deflection. = 
$$\triangle_{D.L.} + \triangle_{L.L.} = 7.35 + 1.23 = 8.58 \text{ mm}$$

- Long Term Deflection.

$$=$$
  $\triangle_{D.L.}^{+} + \triangle_{L.L.}^{+} + \triangle_{Creep}^{-} = 7.35 + 1.23 + 5.88 = 14.46 mm$ 

- Allowable Deflection Values.

$$\Delta_{all} = \frac{L}{450} = \frac{2000}{450} = 4.40 \text{ mm}$$

- Check Deflection.

$$\triangle_{D.L.} + \triangle_{L.L.} + \triangle_{Creep} = 7.35 + 1.23 + 5.88 = 14.46 \text{ mm} > 4.40 \text{ mm}$$

: UnSafe Deflection.

### Example.

#### One Way Slab.

$$F_{\alpha l} = 25 \quad N \backslash mm^2$$

$$F_{cu} = 25 \quad N \backslash mm^2 \qquad F_{u} = 360 \quad N \backslash mm^2$$

0.10

$$F.C. = 2.0 \ kN \ m^2$$
  $L.L. = 2.0 \ kN \ m^2$   $t_s = 100 \ mm$ 

$$L.L. = 2.0 \ kN \backslash m^2$$

$$t_{s} = 100 \, mm$$


#### Req.

- 1 Design the slab.
- (2) Check deflection For the slab.
- 2  $W_S = 1.4(0.10*25+2.0)+1.6(2.0) = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$
- 3 Strip at Load Direction

$$w_s = 9.50 \ kN \ m$$

$$Sec. \bigcirc M_{U.L.} = 10.68 \quad kN.m \backslash m$$

 $, t_8 = 100 \, \text{mm} \, , d = 80 \, \text{mm} \, , B = 1000 \, \text{mm}$ 



$$80 = C_1 \sqrt{\frac{10.68 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 3.87 \longrightarrow J = 0.799$$

$$A_{S} = \frac{10.68 * 10^{6}}{0.799 * 360 * 80} = 464.1 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $6 \not / 10 \not / \text{m}$ 



$$g_s = (0.10 * 25 + 2.0) = 4.50 \ kN \ m^2$$

$$p_s = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$

$$w_s = 6.50 \text{ kN} \text{m}^2$$

#### Check deflection For the slab.

$$: S_{nv} = 0.0 \quad \boxed{n = 10}$$

$$\therefore \frac{1000 Z^2}{2} = n A_8 (d-Z)$$


$$\frac{1000 Z^2}{2} = 10 (471) (80 - Z) : Z = 23.14 mm$$

$$I_{nv} = \frac{1000 Z^3}{3} + n A_8 (d-Z)^2$$

$$= \frac{1000 (23.14)^3}{3} + 10 (471) (80-23.14)^2 = 19357889.1 mm^4$$

$$F_{ctr} = 0.6 \sqrt{F_{cu}} = 0.6 \sqrt{25} = 3.0 \text{ N/mm}^2$$

$$M_{act.} = 7.31 \text{ kN.m}$$



$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_{act}}\right)^3\right] I_{nv}$$

$$I_e = \left(\frac{5.0}{7.31}\right)^3 \left(83333333333\right) + \left[1 - \left(\frac{5.0}{7.31}\right)^3\right] \left(19357889.1\right)$$

$$I_e = 39830403.8 \text{ mm}^4$$

$$- \triangle_{D.L.} = \frac{5}{384} * \frac{g L^4}{E_c I_e} = \frac{5}{384} * \frac{(4.5 * \frac{1000}{1000}) (3.0 * 1000)^4}{(22000) (39830403.8)}$$
$$= 5.41 mm$$

$$- \triangle_{L.L.} = \frac{5}{384} * \frac{p L^4}{E_c I_e} = \frac{5}{384} * \frac{(2.0 * \frac{1000}{1000}) (3.0 * 1000)^4}{(22000) (39830403.8)}$$
$$= 2.40 mm$$

$$CL = 2.0 - 1.2 \left(\frac{A_{s}}{A_{s}}\right) = 2.0 - 1.2 \left(\frac{0.0}{1965}\right) = 2.0$$

$$\triangle_{Creep} = \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc_{D.L.} = 2.0 \quad (5.41) = 10.82 \quad mm$$

- Short Term Deflection.

$$=$$
  $\triangle_{D.L.}^{+} + \triangle_{L.L.}^{+} = 5.41 + 2.40 = 7.81 mm$ 

- Long Term Deflection.

$$= \Delta_{D.L.}^{+} + \Delta_{L.L.}^{+} + \Delta_{Creep}^{-} = 5.41 + 2.40 + 10.82 = 18.63 \text{ mm}$$

- Allowable Deflection Values.

$$\triangle_{all} = \frac{L}{250} = \frac{3000}{250} = 12 \, mm$$

$$\therefore \Delta_{Total} > \Delta_{all}$$

:. UnSafe Deflection.

### Solid Slabs Examples.

Steps of Design and Reinforcement For Slabs.

# خطوات تصميم و تسليح البلاطات .

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسعم توضح اتجاهات الـ Loads عليها .


# خطوات التصميم ٠

- يتم اختيار تخانه البلاطات  $(oldsymbol{t}_s)$  كلما ثم يفضل أن نوحد الـ  $(oldsymbol{t}_s)$  الكبيره على كل البلاطات  $(oldsymbol{t}_s)$ 
  - $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(v_s)$
  - $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  و معاملات توزیع الاحمال (  $oldsymbol{r}$  ) و معاملات الاطات الا $oldsymbol{Two}$  فقط  $oldsymbol{Way}$
  - يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -1 فى اتجاهى الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\beta w_s)$  أو  $(\alpha w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء  $(\alpha w_s)$ 
    - يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض -1م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد 0

# خطوات التسليح ٠

- · (Cross section الشرائح التي بالعرض اولا ( مثل ال
- · (Cross section نرسم تسليح الشرائح التي بالطول ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال
- $\cdot$  One Way نرسم الـ( $^{\circ}$  الشبكة السفلية في البلاطات ال $^{\circ}$  الشبكة السفلية في البلاطات ال $^{\circ}$ 
  - . نرسم ال Cantilevers لل  $5 \# 10 \ m$  Top & Bottom إن وجدت  $\mathfrak{E}$
  - نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه اذا كان الـ moment على كل الباكيه علوى.
    - 🐧 نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه اذا كانت تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ 🗠 .

# Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$

$$F_y = 360 \text{ N} \text{mm}^2$$

$$F.C. = 1.5 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 3.0 \quad kN \backslash m^2$ 


$$L.L. = 3.0 \quad kN \backslash m^2$$

#### Req.

- Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

رسم الـ  $rac{Plan}{Plan}$  و تحديد نوع البلاطات

و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها ·



# خطوات التصميم

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_s$ ) كلما


 $S_1$  One way  $L_{s}=3.0 \, m$ 

$$t_s = \frac{3000}{25} = 120 \ mm$$

 $S_2$  Cantilever  $L_{c} = 1.5 m$ 

$$t_s = \frac{1500}{10} = 150 \ mm$$

$$t_s = 150 \ mm$$



 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle oldsymbol (w_s)$ 


 $W_{S} = 1.4(0.15*25+1.5)+1.6(3.0) = 12.15 kN m^{2}$ 

 $\cdot (\alpha, \beta)$  للبلاطات ال  $Two\ Way$  نحسب نحسب  $Two\ Way$  للبلاطات الكن لا توجد في المسأله  $Two\ Way$ 


یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضها -۱٫ ثقی اتجاه الحمل و وضع حمل منتظم علی الشرائح

یتم آخذ شرائح فی البلاطه عرضها - ۱٫ م فی اتجاه الحمل و وضع حمل منتظم علی الشرائح علی الشرائح علی الشرائح المحموله أولا


#### Strip ①





# شريحه عرضيه



#### Strip 2










تعمل Torsion على الكمره


#### شريحه طوليه






نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات ( و لكن بعرض \_ ١, م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠








$$M_{U.L.} = 13.66 \, kN.m \backslash m$$

 $t_s$ عرض الشريحة  $B=1000\,mm$  ،  $B=150-20=130\,mm$  عرض الشريحة


$$130 = C_1 \sqrt{\frac{13.66 * 10^6}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 5.56 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{13.66 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 353.3 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \neq 10 \text{ m}$ 

## R.F.T. of the Slab.



# Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$
  $F_{y} = 360 N m^2$ 

$$F.C. = 2.0$$
  $kN \ m^2$   $L.L. = 2.0$   $kN \ m^2$  For Bathroom

$$F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$$
  $L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$  For other slabs.

For walls. 
$$\delta_w = 18.0 \text{ kN} \text{m}^3$$


$$b_w = 250 \text{ mm}$$

$$H_w = 2.50 \text{ m}$$


- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

#### عند وجود بلاطه حمام ٠ هناك طريقتين للحل:

۱\_ أعتبار أن بلاطه الحمام simple من جميع الجهات ·




· أعتبار أن بلاطه الحمام Continuous مع البلاطات المجاوره



نأخذ بلاطه الحمام simple من جميع الجهات ·

رسم الPlan و تحدید نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الLoads علیها  $\cdot$ 



# خطوات التصميم

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_{
m s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $t_{
m s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $t_{
m s}$ )

$$S_1 \ two \ way \ L_S = 4.0 \ m$$
 $t_8 = \frac{4000}{35} = 114 \ mm$ 

 $S_2$  two way  $L_{s} = 4.5 m$ 

$$t_8 = \frac{4500}{40} = 112.5 \text{ mm}$$

S<sub>3</sub> two way  $L_{s} = 4.5 m$ 

$$t_8 = \frac{4500}{40} = 112.5 \text{ mm}$$

 $S_4$  two way  $L_8 = 2.5 m$ 


$$t_s = \frac{2500}{35} = 71.4 \text{ mm}$$

 $S_5$  One way  $L_{S} = 2.5 m$ 

$$t_8 = \frac{2500}{30} = 83.3 \ mm$$

 $S_6$  One way  $L_8 = 2.5 \, m$ 

$$t_8 = \frac{2500}{30} = 83.3 \text{ mm}$$



$$t_s = 120 \, mm$$

 $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (oldsymbol{w_s})$ 


For Bathroom.

$$W_{S1} = 1.4(0.12*25 + 2.0) + 1.6(2.0) = 10.2 \text{ kN} \text{m}^2$$

For other slabs.


$$W_{S2} = 1.4(0.12*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$$

 $\cdot (\alpha, \beta)$  و معاملات توزیع الاحمال ( r ) و معاملات توزیع الاحمال ( r ) حساب معامل استطاله البلاطات ال r فقط r نقط r




يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -1 فى اتجاهى الحمل  $(f{\alpha},f{eta})$  و وضع حمل منتظم  $(f{\beta}\,w_s)$  يتم أخذ شرائح يساوى  $(f{\alpha}\,w_s)$  أو  $(f{\alpha}\,w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء .

#### Strip (1)




#### شريحه عرضيه

 $w_{s1} = 10.2 \text{ kN} \text{m}^2$ 




#### Strip(2)




#### شريحه عرضيه


 $w_{s2} = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$ 




Empirical Values



#### Strip (6) & Strip (7)





### شريحه طوليه



ننظر من جمه اليمين

$$w_{s2} = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$$






$$\gamma_1 = \frac{9.50 * 2.5}{24}^3 = 6.18$$
 $\gamma_2 = \frac{4.89 * 4.5}{24}^3 = 18.56$ 

$$\gamma_2 = \frac{4.89 * 4.5}{24}^3 = 18.56$$


Equation of  $M_1$ 

$$0.0 + 2 M_1 (2.5 + 4.5) + 0.0 = -6 (6.18 + 18.56)$$

$$M_1 = -10.6 \text{ kN.m.}$$



#### Strip (8)



#### شريحه طوليه



ننظر من جمه اليمين

 $w_{s2} = 9.50 \text{ kN} \text{m}^2$ 

$$B_{max} = S_1 + \left[\frac{A_s(sec.)}{A_s(main)}\right] * KL$$

 $B_{max}$  لحساب قيمه

$$S_1 = b + t_s = 0.25 + 0.12 = 0.37 \ m$$

$$\left[\frac{A_{s}(\text{sec.})}{A_{s}(\text{main})}\right] = 0.2$$


$$K = 0.87 \Delta$$

L = 2.5 m

$$\therefore B_{max} = 0.37 + (0.2) (0.87) (2.5) = 0.805 m$$


$$B_{max} = 0.805 m$$

$$B_{max} = 0.805 m$$



$$0.W. (walls) = b * H * \eth_{w}(kN \backslash m^{3}) * 1.4$$


$$0.W.(walls) = 0.25 * 2.5 * 18.0 * 1.4 = 15.75 kN m$$




Equation of  $M_1$ 

$$0.0 + 2 M_1 (2.5 + 4.5) + 0.0 = -6 (15.22 + 14.96)$$

$$M_1 = -12.93 \ kN.m.$$



© يتم تصميم القطاعات فى شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات و لكن بعرض \_ رام و تحديد كميه الحديد فى المتر الواحد ٠



$$\underbrace{Sec. 1}_{U.L.} = 10.6 \quad kN.m \backslash m$$

$$M_{U.L.} = 10.6$$
 kN.m\m

 $t_s$  = 120 mm ، d = 120 – 20 = 100 mm ، B = 1000 mm عرض الشريحة


$$100 = C_1 \sqrt{\frac{10.6 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 4.85 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{10.6 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 100} = 356.4 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \not / 10 \text{ m}$ 



# $5 \# 10 \setminus m$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات $^{*}$

#### لتحديد قيمه الفواتير تحت الحائط





Strip (8) 3.51

$$\underline{\underline{Sec. 0}} \quad \underline{M_{U.L.}} = 10.6 \text{ kN.m} \backslash m$$

$$A_{S} = 5 \# 10 \ \text{m} = 5 * 78.5 = 392.5 \ \text{mm}^{2}$$

Sec. 2 
$$M_{U.L.} = 2.12 \text{ kN.m} \text{m}$$

$$A_{S} = 5 \# 10 \ \text{m} = 5 * 78.5 = 392.5 \ mm^{2}$$

$$\underline{Sec. 3} \qquad M_{U.L.} = 12.93 \, kN.m \backslash m$$

$$t_s$$
 = 120  $mm$  ،  $d$  = 120  $_{-}$  20 = 100  $mm$  ،  $B$  = 805  $mm$  عرض الشريحة

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{12.93 * 10^6}{25 * 805}} \longrightarrow C_1 = 3.94 \longrightarrow J = 0.801$$

$$A_{Stotal} = \frac{12.93 * 10^6}{0.801 * 360 * 100} = 448.4 \ mm^2/0.805 \ m$$

$$A_{Sadd} = A_{Stotal} - A_{S/m} * B_{max}$$

$$A_{8add} = 448.4 - 392.5 * 0.805 = 132.4 \text{ mm}^2$$
  $2 \neq 12$ 



$$\underline{\underline{Sec. 4}} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 11.81 \, kN.m \backslash m$$

$$t_s$$
 = 120  $mm$  ،  $d$  = 120  $-$  20 = 100  $mm$  ،  $B$  = 805  $mm$  عرض الشريحة

$$100 = C_1 \sqrt{\frac{11.81 * 10^6}{25 * 805}} \longrightarrow C_1 = 4.13 \longrightarrow J = 0.806$$


$$A_{Stotal} = \frac{11.81 * 16^{\circ}}{0.806 * 360 * 100} = 407.0 \text{ mm}^{2} / 0.805 \text{ m}$$

$$A_{Sadd} = A_{Stotal} - A_{S/m} * B_{max}$$


$$A_{s_{add}} = 407.0 - 392.5 * 0.805 = 91.03 \text{ mm}^2 (2 \% 1)$$




## خطواط رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل ال







· (Cross section الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال












- ورسم ال (5 \$\psi 10 \m^ Top & Bottom) لل عوجد (5 \$\psi 10 \m^ Top & Bottom) لا يوجد
  - نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان ال moment علی کل الباکیه علوی کل الد moment علیها علوی ۰ کل ال
    - نرسم الحديد الاضافي (الفواتير) تحت الحائط،



### RFT. of the Slab.



## Example.



#### Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$

$$F_y = 360 \text{ N} \text{mm}^2$$

$$F.C. = 1.5 kN \backslash m^2$$

$$L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$$


#### Req.

- Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.


لان بلاطه الـCantilever في منسوب مختلف عن باقى البلاطات ·

#### هناك طريقتين للحل:

Continuous مع البلاطات المجاوره Cantilever مع البلاطات المجاوره




· اعتبار ان البلاطه ال Cantilever منفصله عن البلاطات المجاوره لها



#### (\_ اعتبار ان البلاطه الـ Cantilever مع البلاطات المجاوره

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات


و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها



يتم اختيار تخانه البلاطات ( $oldsymbol{t_s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الرار $oldsymbol{t_s}$  الكبيره على كل البلاطات ( $oldsymbol{t_s}$ 

 $S_1$  two way  $L_S = 3.0 \, m$ 

 $S_2$  two way  $L_S = 4.0 m + 10 m$ 



 $S_2$  two way  $L_S = 4.0 m$ 

$$t_s = \frac{4000}{40} = 100 \ mm$$

S3 Cantilever  $L_{c} = 1.5 m$ 

$$t_s = \frac{1500}{10} = 150$$
 mm


Take  $(t_s)$  the bigger value

$$t_s = 150 \, mm$$

 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $\Upsilon$ 

$$W_{S} = 1.4(0.15*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 10.55 \text{ kN} \text{m}^{2}$$


 $m{\alpha}$  حساب معامل استطاله البلاطه  $m{r}$ ) و معاملات توزیع الاحمال (  $m{\alpha}$  ,  $m{\beta}$  ) لبلاطات ال $m{Two}$  فقط  $m{Two}$  فقط .




m = 0.76 في هذه البلاطة الطول 0,0 أغلبه continuous من الجمتين اذا

يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -15 فى اتجاهى الحمل  $(oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  و وضع حمل منتظم على الشرائح يساوى  $(oldsymbol{lpha},oldsymbol{w}_{S})$  أو  $(oldsymbol{eta},oldsymbol{eta}_{S})$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء ·

#### Strip (1)






nse 3 moment eqn. معادله في مجعول واحد

$$M_{c} = -11.87$$
 $7.96$ 
 $M_{1}$ 
 $7.96$ 
 $1.75$ 
 $M_{1}$ 
 $M_{2}$ 
 $M_{3}$ 
 $M_{4}$ 
 $M_{5}$ 
 $M_{7}$ 
 $M_{7}$ 


Equation of  $M_1$ 


$$-11.87(4.0) + 2M_1(4.0 + 5.0) + 0.0 = -6(21.2 + 9.11)$$

$$M_1 = -7.46 \ kN.m.$$




#### Strip (2)







#### Strip (3)



#### Strip (4)



نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات ( و لكن بعرض \_ ١, م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠



$$\underline{\underline{Sec. 1}} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 11.87 \, kN.m \backslash m$$


 $t_s$ عرض الشريحة B= 1000 mm ، B = 1000 mm عرض الشريحة

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{11.87 * 100}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 5.96 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{11.87 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 307.0 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \not / 10 \text{ m}$ 




 $5 \# 10 \backslash m$  سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $^{*}$ 




· ( Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه ( مثل ال



· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




نرسم ال ( Cantilevers لل  $(5 \# 10 \ m)$  وجدت.  $(5 \# 10 \ m)$  ال وجدت.



نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان اله moment علی کل الباکیه علوی lacktriangle نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان ال

#### RFT. of the Slab.




#### Another Solution.

- اعتبار ان البلاطه ال Cantilever منفصله عن البلاطات المجاوره لها -

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات

و رسم اسهم اتجاهات الـ Loads عليها



S<sub>2</sub>

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $t_s$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الرا $(t_s)$  الكبيره على كل البلاطات ( $t_s$ )

 $S_1 two way L_{S} = 3.0 m$ 

$$t_s = \frac{3000}{35} = 85.7 \, mm$$

 $S_2$  two way  $L_{S} = 4.0 m$ 

$$t_s = \frac{4000}{40} = 100 \ mm$$

 $S_2$  two way  $L_{S} = 4.0 m$ 

$$t_s = \frac{4000}{35} = 114.3 \ mm$$

S3 Cantilever  $L_{c} = 1.5 m$ 

$$t_s = \frac{1500}{10} = 150$$
 mm


Take  $(t_s)$  the bigger value  $t_s = 150 \, mm$ 

$$t_{s}=150 mm$$

 $\cdot (w_s)$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $extstyle (v_s)$ 

$$W_{S} = 1.4(0.15*25 + 1.50) + 1.6(2.0) = 10.55 \text{ kN} \text{m}^{2}$$


 $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  و معاملات توزیع الاحمال (  $oldsymbol{r}$  حساب معامل استطاله البلاطه  $oldsymbol{Two}$  فقط تحسب و توضع على الرسمه للبلاطات ال




m = 0.87 في هذه البلاطة الطول 0,0. أغلبه continuous من جمه واحده اذا

يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها -1 فى اتجاهى الحمل  $(\alpha,\beta)$  و وضع حمل منتظم  $(\beta w_s)$  و  $(\alpha w_s)$  على الشرائح يساوى  $(\alpha w_s)$  أو  $(\alpha w_s)$  ثم تحديد قيمه عزوم الانحناء ·

#### Strip (1)




$$u_s$$
  $u_s$   $u_s$ 



Equation of  $M_1$ 


$$0.0 + 2 M_1 (4.0 + 5.0) + 0.0 = -6 (18.0 + 9.11)$$

$$M_1 = -9.03 \ kN.m.$$







#### شريحه عرضيه










#### Strip (3)












#### Strip (3)



#### Strip(4)



نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه على عزوم الانحناء مثل الكمرات ( و لكن بعرض \_ ١, م و تحديد كميه الحديد في المتر الواحد ٠



$$\underline{Sec. 1} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 13.5 \text{ kN.m/m}$$


 $t_s$ عرض الشريحة B= 1000 mm عرض الشريحة B= 1000 mm

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{13.5 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 5.59 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{13.5 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 349.2 \ mm^{2}/m$$
  $5 \% 10 \ m$ 

 $5 \# 10 \setminus m$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $^{*}$ 


## خطواط رسم تسليح البلاطات




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل ال




· ( Cross section الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال






نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان اله moment علی کل الباکیه علوی .  $\forall$ 

#### RFT. of the Slab.



## Example.



#### Data.


$$F_{cu} = 25 N m^2$$
  $F_{y} = 360 N m^2$ 

$$F.C. = 2.0$$
  $kN \backslash m^2$   $L.L. = 2.0$   $kN \backslash m^2$ 

#### Req.

- Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

رسم الـ Plan بالاطوال الحقيقيه و تحديد نوع البلاطات · و رسم اسهم توضح اتجاهات الـ Loads عليها ·



## خطوات التصميم

. يتم اختيار تخانه البلاطات  $(t_s)$  كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه  $\odot$ ثم يفضل أن نوحد الـ  $(t_{
m s})$  الكبيره على كل البلاطات

S1 two way 
$$L_{s} = 4.5 m$$

$$t_{s} = \frac{4500}{40} = 112.5 mm$$

$$t_{s} = \frac{4120}{40} = 103 mm$$

$$t_{s} = \frac{4120}{40} = 103 mm$$

$$S_3$$
 Cantilever  $L_{c} = 1.4 m$   
 $t_{s} = \frac{1500}{10} = 150 mm$ 

Take  $(t_s)$  the bigger value  $t_s = 150 \, mm$ 

$$t_s = 150 \, mm$$

. يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقيه و المتر المربع من البلاطات المائله ${}^{\circ}$ 

$$w_{sh} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) |_{kN\backslash m^2}$$


 $W_{Sh=1.4}(0.15*25+2.0)+1.6(2.0)=11.25 \ kN\backslash m^2$ 

$$w_{si} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) \cos \theta kN m^2$$


 $w_{si} = 1.4(0.15*25+2.0)+1.6(2.0) \cos 14.03=11.15 kN m^2$ 

#### Parapet weight

$$P=1.4*bh$$
  $\delta c = 1.4*0.12*1.0*25 = 4.2 kN/m$ 




 $\cdot (\alpha, \beta)$  و معاملات توزیع الاحمال (  $\gamma$  و معاملات توزیع الاحمال (  $\gamma$  البلاطات الاطوال الحقیقیه  $\gamma$  فقط مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقیقیه  $\gamma$ 



یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضیه و طولیه عرضها  $v_{i}$  و وضع حمل منتظم علی الشرائح مع مراعاه استخدام  $(w_{si})$  للبلاطات الافقیه و  $(w_{si})$  للبلاطات المائله  $v_{si}$ 

Strip (1)


ثم نرسم الـ moment للشرائح ·



$$\gamma_1 = \frac{wLL^2}{24} = \frac{7.24 * 4.0 * 4.12^2}{24} = 20.48$$
 $\gamma_2 = \frac{wL}{24}^3 = \frac{5.51 * 4.5}{24}^3 = 20.92$ 

Equation of  $M_1$ 

$$-18.95(4.12) + 2M_1(4.12 + 4.5) + 0.0 = -6(20.48 + 20.92)$$




## Strip (2) - 1.5 - 4.12 - 4.50

#### شريحه طوليه






ننظر من جمه اليمين




5.0

## Strip (3)




## شريحه طوليه




ننظر من جمه اليمين

شريحه أفقيه  $\beta \ w_{si}$  0.13 \*11.15 = 1.45



🙆 يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه٠



Sec. 
$$\mathcal{O}$$
  $M_{U.L.} = 18.95 \text{ kN.m/m}$ 

$$t_s$$
عرض الشريحة  $B$ = 1000  $mm$  ،  $B$  = 1000  $mm$  عرض الشريحة

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{18.95 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 4.72 \longrightarrow J = 0.824$$

$$A_{s} = \frac{18.95 * 10^{6}}{0.824 * 360 * 130} = 491.4 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 / 10 / \text{m}$ 

$$\underline{Sec. 2} \qquad M_{U.L.} = 9.88 \quad kN.m \backslash m$$


$$t_s$$
عرض الشريحة  $B$  = 1000  $mm$  ،  $d$  = 150  $-$  20  $=$  130  $mm$  ،  $B$  = 1000  $mm$ 

$$130 = C_1 \sqrt{\frac{9.88 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 6.54 \longrightarrow J = 0.826$$


$$A_{S} = \frac{9.88 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 255.6 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \% 10 \text{ m}$ 

 $5 \# 10 \mbox{ } m$  سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $^{*}$ 


#### خطوات رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section الشرائح التي بالعرض اولا (مثل ال ) نرسم تسليح الشرائح التي بالعرض اولا



· ( Cross section نرسم تسليح الشرائح التي بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




- One Way نرسم الـ (5 \$\psi 10 \m^ Secondary Steel | الشبكه السفليه في البلاطات الـ One Way نرسم الـ (5 \$\psi 10 \m^ Secondary Steel | الشبكة السفلية في البلاطات (10 \maximus 5 \psi 10 \maximus 5 \psi 10 \maximus 6 \max
  - . نرسم الـ ( Cantilevers للـ Cantilevers إن وجدت  $(5 \# 10 \ m)$  إن وجدت  $(5 \# 10 \ m)$





نرسم بقیه الشبکه العلویه فی الباکیه اذا کان الmoment علی کل الباکیه علوی oment لا یوجد باکیه کل الoment علیما علوی oment

#### R.F.T. of the Slab.



#### Example.





Data.

$$F_{cu} = 25 N m^2$$

$$F_y = 360 \text{ N} \text{ mm}^2$$


$$F.C. = 1.5 \ kN \backslash m^2$$

$$F.C. = 1.5 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$ 

#### Req.

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.


رسم الـ Plan بالاطوال الحقيقيه و تحديد نوع البلاطات · و رسم اسمم توضح اتجامات الـ Loads عليما ·



## خطوات التصميم ٠

 $oldsymbol{\cdot}$ يتم اختيار تخانه البلاطات ( $oldsymbol{t}_s$ ) كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه  $oldsymbol{\cdot}$  يتم اختيار أن نوحد ال $oldsymbol{(t_s)}$  الكبيره على كل البلاطات

$$S_1$$
 One way  $L_S = 5.23 \, m$   $t_S = \frac{5230}{25} = 209.2 \, mm$ 



$$t_s=220 mm$$

، يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقيه و  $(w_{si})$  للبلاطات المائله ${}^{\scriptscriptstyle (}$ 

$$w_{sh} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 

 $W_{Sh=1.4(0.22*25+1.5)+1.6(2.0)=13.0}$   $kN\backslash m^2$ 


$$w_{si} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) \cos \theta kN m^2$$

 $W_{Si} = 1.4(0.22*25+1.5)+1.6(2.0)Cos26.56 = 12.66 kN m^2$ 


# $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$ للبلاطات الـ $Two\ Way$ نحسب نحسب $Two\ Way$ لكن لا توجد في المسأله

② يتم أخذ شرائح فى البلاطه عرضها - ١٦ م فى اتجاه الحمل و وضع حمل منتظم على الشرائح على الشرائح على المحمولة أولا

### Strip(1)



نتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه٠ (٥)




$$\underline{\underline{Sec. 1}} \qquad \underline{M_{U.L.}} = 42.85 \text{ kN.m/m}$$

$$t_s$$
عرض الشريحة  $B$  = 1000  $mm$  ،  $B$  = 1000  $mm$  عرض الشريحة

$$200 = C_1 \sqrt{\frac{42.85 * 10^6}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 4.83 \longrightarrow J = 0.825$$

$$A_{S} = \frac{42.85 * 10^{6}}{0.825 * 360 * 200} = 721.4 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 / 2 \text{m}$ 


#### خطوات رسم تسليح البلاطات:




نرسم تسليح الشرائح التي بالعرض اولا ( مثل ال Cross section )




- · (Cross section نرسم تسليح الشرائح التى بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال
  - $\cdot$  one way نرسم الـ(m secondary steel) للشبكه السفليه في البلاطات الm




- نرسم ال ( Cantilevers ال (5 \$\psi 10 \m^ Top & Bottom ) إن وجدت .
   لا يوجد
- نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ ٢٠٠



#### R.F.T. of the Slab.



## Example.



#### Data.


$$F_{cu} = 25 N m^2$$
  $F_{y} = 360 N m^2$ 

$$F.C. = 1.5$$
  $kN\backslash m^2$   $L.L. = 2.0$   $kN\backslash m^2$ 

#### Req.


- Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.

رسم الـ Plan بالاطوال الحقيقيه و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم توضح اتجاهات الـ Loads عليها ·



# خطوات التصميم

. يتم اختيار تخانه البلاطات  $(t_s)$  كلما مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقيقيه  $\odot$ ثم يفضل أن نوحد الـ  $(t_{
m s})$  الكبيره على كل البلاطات



$$t_s = \frac{1200}{10} = 120 \ mm$$

Take  $(t_s)$  the bigger value  $t_{s=180\,mm}$ 

$$t_s = 180 \, mm$$

، يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه ( $oldsymbol{w_{sh}}$ ) للبلاطات الافقيه و ( $oldsymbol{w_{si}}$ ) للبلاطات المائله


$$w_{sh} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$
  $kN \backslash m^2$ 

 $W_{Sh=1.4}(0.18*25+1.5)+1.6(2.0)=11.60 \ kN\backslash m^2$ 

$$w_{si} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) \cos \theta kN m^2$$

 $w_{si} = 1.4(0.18*25+1.5)+1.6(2.0) \cos 21.8 = 11.37 kN m^2$ 


 $(\alpha, \beta)$  و معاملات توزیع الاحمال (r) و معاملات توزیع الاحمال r و معاملات الاطوال الحقیقیه r فقط مع مراعاه الحساب بالاطوال الحقیقیه r




m = 0.87 أغلبه Continuous من جمه واحده اذا 5.38


یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضیه و طولیه عرضها -۱٫ و وضع حمل منتظم علی الشرائح مع مراعاه استخدام  $(w_{sh})$  للبلاطات الافقیه و  $(w_{si})$  للبلاطات المائله moment ثم نرسم الmoment للشرائح moment


## Strip (1)





 $\cdot$ عندما لا يكون هناك  $rac{support}{Doad}$  تحت كل كسره  $rac{Load}{Doad}$  على الافقى






## Strip(2)1.50 Void شريحه عرضيه **3** 4 0.30 **3** $w_{si}$ = 11.15 kN\m² **5.0** 3.50 2.50 -2.69-**5.38** $\frac{\beta w_{si}}{0.30 * 11.37} = 3.41 \text{ kN/m}$ 5.19-5.385 11.47 **5.0** شريحه طوليه Strip (3) 1.20 ننظر من جمه اليمين Void 1.50 $w_{si}$ 11.37 **5.0** 3.50 1.20


**5.38** 

2.50 -2.69


-5.19-


8.18





مریحه أفقیه فی بلاطه مائله Strip (3)





Sec.  $\bigcirc$   $M_{II.L.} = 25.07 \text{ kN.m} \text{m}$ 

 $t_s$ عرض الشريحة  $B=1000\,mm$  ،  $B=1000\,mm$  عرض الشريحة

$$160 = C_1 \sqrt{\frac{25.07 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 5.05 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{25.07 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 160} = 526.9 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 / 10 / \text{m}$ 

 $t_s$  = 180 mm ، d = 180 – 20 = 160 mm ، B = 1000 mm عرض الشريحة

$$160 = C_1 \sqrt{\frac{24.35 * 10}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 5.12 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{24.35*10^{6}}{0.826*360*160} = 511 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $7 \neq 10 \text{ m}$ 


 $\underline{Sec. 3} \qquad \underline{M_{II.L}} = 11.47 \text{ kN.m/m}$ 

 $t_s$  = 180 mm ، d = 180  $_{-}$  20 = 160 mm ، B = 1000 mm عرض الشريحة


$$160 = C_1 \sqrt{\frac{11.47 * 10}{25 * 1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 7.47 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_8 = \frac{11.47 * 10^6}{0.826 * 360 * 160} = 241.08 \text{ mm}^2/\text{m}$$
  $5 / 10 / \text{m}$ 


## خطواط رسم تسليح البلاطات:




· (Cross section اولا (مثل الـ ) نرسم تسليح الشرائح التي بالعرض اولا




· (Cross section نرسم تسليح الشرائح التي بالطول (ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




One Way نرسم الـ( $5 \# 10 \ m$  Secondary Steel) نرسم الـ( $6 \# 10 \ m$  الشبكة السفلية في البلاطات ال




. إن وجدت (  $\mathcal{E}$  Cantilevers الن وجدت  $\mathcal{E}$  (  $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$  ) لل





نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ مم





R.F.T. of the Slab.






Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$
 ,  $F_{y} = 360 \text{ N/mm}^2$ 


F.C. + L.L. = 2.5  $kN \backslash m^2$  Horizontal Projection

Req.

Design all Slabs & Draw RFT. in plan.



#### Design the Slabs as Solid Slabs.



$$S_1 two way L_S = 4.0 m$$
 $t_s = \frac{4000}{45} = 88.9 mm$ 


$$S_{2} two way L_{S} = 4.0 m$$
 $t_{8} = \frac{4000}{45} = 88.9 mm$ 

S3 Cantilever 
$$L_c = 1.5 m$$
 $t_s = \frac{1500}{10} = 150 mm$ 

Take 
$$(t_s)$$
 the bigger value  $t_s = 150 \, mm$ 

$$t_s=150\,mm$$

 $b_{-}$  Get the Loads on the Slab ( $w_{s}$ ).




S<sub>1</sub>

S<sub>2</sub>

 $W_{Sh} = 1.5(0.15*25 + 2.5) = 9.37 \ kN \ m^2$ 

$$W_{Si} = 1.5(0.15*25 + 2.5*Cos 26.56^{\circ}) = 8.98 kN m^{2}$$

## c - Get the Load Factors $\alpha$ , $\beta$





$$CL = 0.5 \ \gamma - 0.15$$


$$\beta = \frac{0.35}{\gamma^2}$$


d-Take a strips in the slab (at the Load direction)

And then Get (B.M.) on the Slab & Design the slab.











$$\gamma_1 = \frac{wLL^2}{24} = \frac{1.88 * 4.0 * 4.47^2}{24} = 6.26$$
 $\gamma_2 = \frac{wL}{24}^3 = \frac{3.28 * 4.0^3}{24} = 8.74$ 

Equation of  $M_1$ 

$$0.0 + 2 M_1 (4.47 + 4.0) + M_1 (4.0) = -6 (6.26 + 8.74)$$





Sec.  $\mathcal{D}$   $M_{U.L.} = 9.03 \text{ kN.m/m}$ 

 $t_s$ عرض الشريحة  $B=150\,mm$  ،  $B=150-20=130\,mm$  عرض الشريحة


$$130 = C_1 \sqrt{\frac{9.03 * 10^6}{25 * 1000}} \longrightarrow C_1 = 6.84 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{9.03 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 130} = 233.6 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $5 \neq 10 \text{ m}$ 





 $5 \# 10 \setminus m$ سيؤخذ تسليح باقى القطاعات  $\star$ 

Details of RFT. For the Slab.



### Details of RFT. For the Slab.






#### Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$
  $F_{y} = 360 \text{ N/mm}^2$ 


$$F.C. = 1.5$$
  $kN \backslash m^2$   $L.L. = 2.0$   $kN \backslash m^2$ 


#### Req.

- *Openity Design the Slab as Solid Slab.*
- 2 Draw Details of RFT. in plan.





البلاطه S1 محموله على كمرتين فقط و بالتالى فهى بلاطه one way






## R.F.T. of the Slab.










Design the slabs & Draw RFT. in Plan.

### IF the slab is solid slab.




# RFT. of the Slab.








# Example.













# RFT. of the slab.



# Example.



### Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$
  $F_y = 360 \text{ N/mm}^2$ 

$$F_y = 360 \text{ N} \text{ mm}^2$$

$$F.C. = 1.5 kN \backslash m^2$$

$$F.C. = 1.5 \quad kN \backslash m^2$$
  $L.L. = 2.0 \quad kN \backslash m^2$ 

## Req.

- 1 Design the Slab as Solid Slab.
- 2 Draw Details of RFT. in plan.


3.0

3.0 - 3.0 - 3.0 -

رسم الـ Plan و تحديد نوع البلاطات و رسم اسهم اتجاهات الـLoads عليها ·

# خطوات التصميم ٠

يتم اختيار تخانه البلاطات ( $oldsymbol{t_s}$ ) كلما ثم يفضل أن نوحد الـ ( $oldsymbol{t_s}$ ) الكبيره على كل البلاطات ( $oldsymbol{0}$ 




 $\cdot (oldsymbol{w_s})$  يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $oldsymbol{(w_s)}$ 

 $W_{S} = 1.4(0.24*25+1.5)+1.6(2.0) = 13.70 \text{ kN} \text{m}^{2}$ 


 $\cdot (oldsymbol{lpha},oldsymbol{eta})$  للبلاطات الـ  $Two\ Way$  نحسب نحسب  $Two\ Way$  لكن لا توجد في المسأله

یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضها -۱٫ م فی اتجاه الحمل و وضع حمل حمل منتظم علی الشرائح
 علی ان نحل الشرائح المحموله أولا


## Strip ①



$$w = \frac{R}{X} = \frac{20.55}{3.0} = 6.85 \text{ kN/m}$$



🙆 يتم تصميم القطاعات في شرائح البلاطه.



Sec. 
$$M_{U.L.} = 77.05$$
 kN.m\m

 $t_{s=240\,mm}$  ,  $d=220\,mm$  ,  $B=1000\,mm$ 

$$220 = C_1 \sqrt{\frac{77.05*10^6}{25*1000}} \longrightarrow C_1 = 3.96 \longrightarrow J = 0.803$$

$$A_{s} = \frac{77.05 * 10^{6}}{0.803 * 360 * 220} = 1211.5 mm^{2}/m$$
  $7 / 16 / m$ 



Sec. 2 
$$M_{U.L.} = 46.2$$
  $kN.m \ m$ 

 $t_s = 240 \, \mathrm{mm}$  ,  $d = 220 \, \mathrm{mm}$  ,  $B = 1000 \, \mathrm{mm}$ 


$$220 = C_1 \sqrt{\frac{46.2 *100}{30*1000}}^6 \longrightarrow C_1 = 5.11 \longrightarrow J = 0.826$$

$$A_{S} = \frac{46.2 * 10^{6}}{0.826 * 360 * 220} = 706.2 \text{ mm}^{2}/\text{m}$$
  $\boxed{7 \% 12 \text{m}}$ 




## R.F.T. of the Slab.


· (Cross section نرسم تسليح الشرائح الافقيه (مثل الـ



· ( Cross section نرسم تسليح الشرائح الرأسيه ( ننظر من على يمين اللوحه ثم نرسم التسليح مثل ال




 $\cdot$  One Way نرسم الـ(% 10 % Secondary Steel) نرسم الـ %




نرسم الہ (m Top & Bottom) نرسم الہ (m Top & Cantilevers پن یوجد m یوجد

نرسم بقيه الشبكه العلويه في الباكيه لان تخانه البلاطات أكبر من ١٦٠ ٢٠٠



## R.F.T. of the Slab.



### Note.

# $M_{U.L.}$ اذا احتجنا حساب الmoment المصمم عليه القطاع و يسمى ا

 $\frac{2}{3}\left(\frac{F_{ou}}{\delta c}\right)$ 

# Calculation of M<sub>U.L.</sub>

$$\frac{For R - Sec.}{C_c = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{x} \alpha b}$$

$$T = \frac{F_y}{\delta_s} * A_s$$

From 
$$\frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} * \alpha * b = \frac{F_y}{\delta_s} * A_s \xrightarrow{get} \alpha$$



IF  $\alpha \leq 0.1 d$ 

take  $\alpha = 0.1d$ 

$$H_{U.L.} = A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left( d - \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$\therefore M_{U.L.} = A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left( d - \frac{0.1d}{2} \right)$$

$$M_{U.L.} = A_s F_y \frac{d}{d} \frac{1}{1.15} (1 - \frac{0.1}{2})$$

 $IF \qquad \alpha > 0.1 d$ 

$$M_{U.L.} = \frac{2}{3} \frac{F_{ou}}{\delta_c} \alpha b \left( d - \frac{\alpha}{2} \right)$$
$$= A_{s*} \frac{F_{y}}{\delta_s} \left( d - \frac{\alpha}{2} \right)$$


$$\therefore M_{U.L.} = 0.826 A_s F_y d$$

#### For T-Sec.


the same as R-sec. but with R

$$C_c = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha B$$

$$T = \frac{F_y}{\delta_s} * A_s$$



# Example.



# Data.


$$F_{cu} = 25 N m^2$$
 $F_{y} = 360 N m^2$ 
 $F.C. = 3.0 kN m^2$ 
 $t_{s} = 160 mm$ 

# Req.

For given structural plan, It is required to: Calculate the Live load whitch the slab is designed on.

## Solution.

The slab is one way slab at 4.0 m direction.




$$t_{s} = 160 \, mm$$

- $t_{s}$  قيمه الا  $(t_{s})$  معطاه  $(t_{s})$  معطاه
- (L.L. يتم حساب وزن المتر المربع من البلاطه  $(oldsymbol{w_s})$  . ( $oldsymbol{w_s}$  $W_{S} = 1.4(0.16*25 + 3.0) + 1.6(L.L.)$


$$W_{\rm S} = 9.80 + 1.6 L.L.$$

- $m{lpha}$  حساب معامل استطاله البلاطه ( $m{\gamma}$ ) و معاملات توزیع الاحمال ( $m{lpha}$ للبلاطات ال Two Way فقط · ك يوجد
  - یتم أخذ شرائح فی البلاطه عرضها -۱٫۱ فی اتجاه الحمل (L.L. پدلاله moment و نحسب قیمه ال

### Strip(1)



### شريحه طوليه



$$W_{S} = 9.80 + 1.6 L.L.$$

$$W_{\rm S} = 9.80 + 1.6 L.L.$$

$$M_{U.L.} = \frac{w_s L^2}{8}$$


$$M_{U.L.} = \frac{(9.80 + 1.6 L.L.) (4.0)^2}{8}$$

$$M_{U.L.} = 19.60 + 3.2 L.L.$$

kN.m.

 $M_{U,L}$ 

 $M_{\it U.L.}$  مصمم عليه قطاع البلاطه moment نحسب قيمه اكبر



$$A_s = 7 \# 12 \ m = 791 \ mm^2$$
 ,  $d = 160 - 20 = 140 \ mm$ 

$$d = 160 - 20 = 140 \text{ mm}$$

$$C_c = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha b$$
 ,  $T = A_{s*} \frac{F_y}{\delta_s}$ 

From 
$$\frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} * \alpha * b = A_s * \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$\therefore \frac{2}{3} \left( \frac{25}{1.5} \right) (0) (1000) = (791) \left( \frac{360}{1.15} \right) \longrightarrow 0 = 22.28 \, \text{mm} > 0.1 \, \text{d}$$

$$M_{U.L.} = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha b \left( d - \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{2}{3} \left( \frac{25}{1.5} \right) \left( 22.28 \right) \left( 1000 \right) \left( 140 - \frac{22.28}{2} \right) = 31900008$$

$$= 31.90 \ kN.m$$

لتحديد أكبر L.L. تتحمله البلاطه ( $oldsymbol{1}$ 

 $\cdot$  نساوی اکبر moment تتحمله البلاطه باکبر moment مؤثر علی البلاطه

$$(M_{U.L.})_{allowable} = (M_{U.L.})_{actual}$$

$$31.90 = 19.60 + 3.2 L.L. \rightarrow L.L. = 3.84 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L.=3.84 \text{ kN/m}^2$$